

# CREATIVE

## LIVE! CAM SYNC 4K

### 4K UHD WEBCAM WITH BACKLIGHT COMPENSATION

#### 1. Overview

- Backlight Compensation Button
- Mic Mute / Unmute Slider Switch
- LED Indicator
- Dual Digital Microphones
- Universal Tripod Mount Plate
- Lens Focus Ring
- 95° Wide-angle Lens
- Privacy Lens Cap
- Mounting Clip

#### 2. Setting Up And Connecting The Webcam

Hold the webcam as illustrated and place it over the monitor.

Ensure the back of the clip is securely attached to the back of your monitor.

#### QUICK START GUIDE

#### 快速入门指南

#### 简易使用指南

#### 使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型号 / 型號: VF920  
网络摄像头 / 網絡攝像頭  
PN: 03VF9200000 Rev. 0

### 2. Setting Up And Connecting The Webcam

Hold the webcam as illustrated and place it over the monitor.

Ensure the back of the clip is securely attached to the back of your monitor.

### 4. Manual Backlight Compensation

**Press and Hold**

Different lighting conditions may affect the webcam's capabilities in capturing high quality image accurately. Creative Live! Cam Sync 4K lets you manually control backlight compensation with an 8-step exposure adjustment. Press and hold to cycle through different exposures to achieve optimal lighting.

Overexposed

Optimal Exposure

Underexposed

### 6. Installing A Tripod Mount

Align the webcam's mount plate with the tripod's mounting screw.

Turn the webcam clockwise to tighten the webcam to the tripod.

Compatible with all universal tripod mounts

*\*Tripod is optional and not included*

### DE

#### 1. Überblick

- Taste für die Gegenlichtkompensation
- Schalter für Mikrophon stumm/stell-/laut stellen
- LED-Anzeige
- Doppelte digitale Mikrofone
- Objektivfokussierung
- 95° Weitwinkelobjektiv
- Sichtschutzkappe
- Montageclip
- Universelle Stativhalterung

#### 2. Einrichten und Anschließen der Webcam

- Halten Sie die Webcam wie abgebildet und platzieren Sie sie über dem Monitor.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Clips sicher an der Rückseite Ihres Monitors befestigt ist.
- Creative Live! Cam Sync 4K ist eine Plug-and-Play-Webcam. Für die Benutzung schließen Sie die Webcam einfach an einen freien USB-Anschluss an. Sie können das Objektiv mit der beigelegten Sichtschutzkappe abdecken, wenn die Webcam nicht benutzt wird, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

#### 3. Bildseitenverhältnis und Auflösung

Bildseitenverhältnis	Auflösung	Bildfrequenz
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
4:3	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-Ausgabeauflösung und die Möglichkeit, eine optionale Auflösung manuell auszuwählen zu wählen, erfordert kompatible Software von Drittanbietern. Weitere Details zur Auflösung der Webcam finden Sie unter [creative.com/support/LiveCam4K](https://creative.com/support/LiveCam4K).

#### 4. Manuelle Gegenlichtkompensation

**Drücken und halten**

Unterschiedliche Lichtverhältnisse können sich auf die Fähigkeit der Webcam auswirken, Bilder korrekt in hoher Qualität zu erfassen. Mit Creative Live! Cam Sync 4K können Sie die Gegenlichtkompensation mit einer 8-stufigen Belichtungsanpassung manuell steuern. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch verschiedene Belichtungsstufen zu schalten und so eine optimale Beleuchtung zu erreichen.

#### 5. Manueller Fokus

Mit dem manuellen Fokus können Sie die Schärfe und Klarheit des Webcam-Bildes einstellen. Drehen Sie dazu den Ring im Uhrzeigersinn, um den Fokus nach Ihren Wünschen einzustellen. Experimentieren Sie mit dem Fokusring, bis die beste Einstellung für Ihre Bedürfnisse gefunden haben.

#### 6. Stativhalterung aufstellen

- Richten Sie die Montageplatte der Webcam an der Befestigungsschraube des Stativs aus.
- Drehen Sie die Webcam im Uhrzeigersinn, um die Webcam am Stativ festzusetzen. Kompatibel mit allen Universalstativhalterungen.

*\*Stativ ist optional und nicht im Lieferumfang enthalten*

### FR

#### 1. Aperçu

- Bouton de compensation de contre-jour
- Interrupteur à glissement pour désactiver/activer le micro
- Indicateur LED
- Double microphone numérique
- Bague de mise au point à lentille
- Objectif grand angle 95°
- Courseur de confidentialité
- Clip de montage
- Plaque de montage universelle pour trépied

#### 2. Configuration et connexion de la webcam

- Tenez la webcam comme illustré et la placez sur le moniteur.
- Assurez que l'arrière du clip est solidement fixé à l'arrière du moniteur.
- Creative Live! Cam Sync 4K est une webcam plug-and-play. Il suffit de brancher la webcam sur un port USB disponible pour commencer à l'utiliser. Vous pouvez couvrir l'objectif avec le curseur de confidentialité joint fourni à la webcam si vous préférez ne pas garantir la confidentialité.

#### 3. Rapport de cadre et résolution

Rapport de cadre	Résolution	Fréquence d'image
16:9	3 840 x 2 160	25
16:9	2 560 x 1 440	25
16:9	1 920 x 1 080	40
4:3	1 600 x 1 200	25
16:9	1 280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La résolution de sortie 4K UHD et la possibilité de sélectionner manuellement une résolution préférée nécessite un logiciel tiers compatible. Pour plus de détails sur la résolution de la webcam, veuillez consulter l'adresse [creative.com/support/LiveCam4K](https://creative.com/support/LiveCam4K).

### ES

#### 1. Información general

- Botón de compensación de contraluz
- Skyejelector para silenciar/activar micrófono
- Indicador LED
- Indicador LED
- Indicador LED
- Indicador LED
- Indicador LED
- Indicador LED
- Indicador LED

#### 4. Compensación de contraluz manual

Las diferentes condiciones de iluminación pueden afectar las capacidades de la cámara web para capturar imágenes de alta calidad con precisión. Creative Live! Cam Sync 4K le permite controlar manualmente la compensación de contraluz con un ajuste de exposición de 8 pasos. Aprete y mantenga presionado para recorrer las distintas exposiciones para conseguir la iluminación óptima.

#### 5. Enfoco manual

El enfoque manual le permite ajustar la nitidez y la claridad de la imagen de la cámara web. Gire el anillo en sentido horario o antihorario para ajustar el enfoque a su gusto. Experimente con el anillo de enfoque hasta que encuentre el mejor ajuste para sus necesidades.

#### 6. Instalación de soporte para trípode

- Alinee la placa de montaje de la webcam con el tornillo de montaje del trípode.
- Gire la cámara web en el sentido horario para preparar la cámara web al trípode. Compatible con todos los tripodes universales.

*\*El trípode es opcional y no se incluye*

### NO

#### 1. Oversikt

- Knapp for bakgrunnslys kompensasjon
- Skyejelector for demping av mikrofon
- LED-indikator
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED

#### 4. Manuell bakgrunnslys kompensasjon

Ulke lysforhold kan påvirke webkammerets evne til å ta bilder av høy kvalitet. Creative Live! Cam Sync 4K lar deg manuelt kontrollere bakgrunnslys kompensasjon med 8 trinn justering for eksponering. Trykk og hold for å bla gjennom ulike eksponeringer for optimal belysning.

#### 5. Manuelt fokus

Manuelt fokus lar deg justere skarpheten og klarheten til webkammerets bilder. Vri ringen med eller mot klokken for å justere fokuset etter din smak. Eksperimenter med fokuseringen til du finner den justeringen som passer best for dine behov.

#### 6. Installer et feste for stativ

- Juster webkammerets monteringsplate med stativets skruer.
- Vri webkammeret med klokken for å stramme webkammeret til stativet.

Kompatibel med alle universelle trebenete stativer

*\*Trestativ er valgfritt og medfølger ikke*

### NL

#### 1. Overzicht

- Knop voor compensatie van de achtergrondverlichting
- Schakelaar voor demping van microfoon
- LED-indicator
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED

#### 4. Handmatige compensatie van de achtergrondverlichting

Verschuivende lichtomstandigheden kunnen van invloed zijn op de mogelijkheden van de webcam om beelden van hoge kwaliteit nauwkeurig te leggen. Met de Creative Live! Cam Sync 4K kunt u handmatig de compensatie van de achtergrondverlichting regelen met een belichtingsaanpassing in 8 stappen. Ingedrukt houden om verschillende belichtingen te doorlopen voor een optimale belichting.

#### 5. Handmatige scherpstelling

Met de handmatige scherpstelling kunt u de scherpte en helderheid van het beeld van de webcam aanpassen. Draai de ring rechtsonder of linksom om de scherpstelling naar voren of naar achteren te wijzigen. Experimenteer met de scherpstelling tot u de beste instelling voor uw behoeften vindt.

#### 6. Een statiefbevestiging installeren

- Linje de montageplaat van de webcam uit met de montagestroef van het statief.
- Draai de webcam rechtsonder om de webcam op het statief vast te zetten. Compatibel met alle universele statiefbevestigingen.

*\*Statief is optioneel en niet meegeleverd*

### SV

#### 1. Översikt

- Knapp för kompensering av bakgrundsbelysning
- Skjutreglerare stäng av/ställ på mikrofon
- LED-indikator
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED

#### 4. Manuell kompensering för bakgrundsbelysning

Olika ljusförhållanden kan påverka webbkameras förmåga att fånga bilder av hög kvalitet. Creative Live! Cam Sync 4K låter dig manuellt styra miljöljuskompensering med en exponeringsjustering i 8 steg. Tryck och håll ned för att växla mellan olika exponeringar för att uppnå optimal belysning.

#### 5. Manuellt fokus

Med manuellt fokus kan du justera skärpan och tydligheten i webbkameras bild. Vri ringen med eller moturs för att justera fokuseringen efter din smak. Experimentera med fokuseringsringen tills du hittar den bästa inställningen för dina behov.

#### 6. Montera på ett stativ

- Passa in webbkamerans stativfäste med stativets monteringsklem.
- Vrid webbkamerans medurs för att dra åt webbkameran på stativet.

Kompatibel med alla universella stativ

*\*Stativ är tillval och medföljer inte*

### CZ

#### 1. Přehled

- Tlačítko kompenzace podsvícení
- Spínač pro mikrofon ztlumení/zrušení tlumení mikrofonu
- Kontrolka
- Indikátor LED
- Indikátor LED
- Indikátor LED
- Indikátor LED
- Indikátor LED
- Indikátor LED

#### 4. Ruční kompenzace podsvícení

Různé světelné podmínky mohou ovlivnit schopnost webové kamery přesně zachytovat obrazy ve vysoké kvalitě. Creative Live! Cam Sync 4K vám umožňuje ručně ovládnout kompenzaci podsvícení pomocí ovládacího tlačítka v osmi nastavitelných úrovních. Stisknutím a podržením můžete procházet různými úrovněmi nastavení expozičního ovládacího prvku.

#### 5. Ruční ostření

Děkujeme ostření je možné přizpůsobovat ostrost a nitroost obrázků webové kamery. Otočením kroužku po směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček můžete nastavit ostření dle potřeby.

#### 6. Připevnění stativu

- Zarovnejte montážní desku webkamery s upevňovacím úhelníkem na stativu.
- Otočte ji ve směru hodinových ručiček webkameru kamery utáhnout do stativu. Kompatibilní se všemi univerzálními držáky.

*\*Stativ je volitelné a není součástí balení*

### DA

#### 1. Oversigt

- Knapp til kompensering af baggrundsbelysning
- Skjævejuster for demping af mikrofon
- LED-indikator
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED

#### 4. Manuelt kompensering for baggrundsbelysning

Forskellige lysforhold kan påvirke webkammerets evne til at optage billeder af høj kvalitet præcist. Creative Live! Cam Sync 4K lar deg manuelt kontrollere bakgrunnslys kompensasjon med 8 trinn justering for eksponering. Trykk og hold ned for å skifte mellom forskjellige eksponeringer for optimal belysning.

#### 5. Manuelt fokus

Manuelt fokus gir dig mulighed for at justere skarpheden og klarheden af webkammerets billeder. Drej ringen med eller mod uret for at justere fokuset efter dine ønsker. Eksperimenter med fokuseringen, indtil du finder den bedste indstilling til dine behov.

#### 6. Montering af stativet

- Sæt webkammerets monteringsplade til tråderens monteringsstativ.
- Drej webkammeret med uret for at stramme det til stativet.

Kompatibel med alle universelle trebenede stativer

*\*Trestativ er valgfrit og følger ikke med*

### PL

#### 1. Przegląd

- Przycisk do kompensacji podświetlenia
- Przełącznik do tłumienia/złuszenia tłumienia mikrofonu
- Wyświetlacz
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED

#### 4. Ręczna kompensacja podświetlenia

Różne warunki oświetlenia mogą wpłynąć na zdolność kamery internetowej do precyzyjnego odwzorowania obrazu w wysokiej jakości. Creative Live! Cam Sync 4K umożliwia ręczne sterowanie kompensacją podświetlenia za pomocą przycisku w 8 stopniach. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pozwoli przełączyć się między różnymi ustawieniami ekspozycji, aby uzyskać optymalne oświetlenie.

#### 5. Ręczna ostrość

Dzięki ręcznej ostrości możesz dostosować ostrość i nitowość obrazu z kamery internetowej. Obróć pokrętkę po kierunku wskazówek lub przeciwnie do kierunku wskazówek, aby dostosować ostrość do potrzeb.

#### 6. Przytwierdzenie statywu

- Wykieruj deskę montażową kamery z uchwytami na statyw.
- Obróć ją zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aby dokonać zamocowania kamery do statywu. Kompatybilne ze wszystkimi uniwersalnymi uchwytami.

*\*Statyw jest opcjonalny i nie jest w zestawie*

### IT

#### 1. Panoramica

- Pulsante di compensazione della retroilluminazione
- Selettore a scorrimento per l'abilitazione/disabilitazione del microfono
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED

#### 4. Compensazione manuale della retroilluminazione

Diverse condizioni di illuminazione possono influenzare le capacità della webcam nell'acquisire accuratamente immagini di alta qualità. Creative Live! Cam Sync 4K ti consente di controllare manualmente la compensazione del contraluce con una regolazione dell'esposizione ad 8 livelli. Premere e tenere premuto per scorrere tra le diverse esposizioni per ottenere un'illuminazione ottimale.

#### 5. Messa a fuoco manuale

La messa a fuoco manuale consente di regolare la nitidezza e la chiarezza dell'immagine della webcam. Ruota l'anello in senso orario o antiorario per regolare la messa a fuoco a piacere.

#### 6. Installazione di un treppiede

- Allinea la piastrina di montaggio della webcam con la vite di montaggio del treppiede.
- Ruota la webcam in senso orario per serrare la webcam al treppiede. Compatibile con tutti i supporti universali per treppiede.

*\*Il treppiede è opzionale e non è incluso*

### RU

#### 1. Обзор

- Кнопка компенсации заднего освещения
- Переключатель для включения/выключения микрофона
- Индикатор LED
- Индикатор LED
- Индикатор LED
- Индикатор LED
- Индикатор LED
- Индикатор LED
- Индикатор LED

#### 4. Ручная компенсация заднего освещения

Различные условия освещения могут влиять на возможности веб-камеры точно захватывать изображения высокого качества. Creative Live! Cam Sync 4K позволяет вручную контролировать компенсацию заднего освещения с помощью кнопки в 8 шагов. Нажимая и удерживая кнопку, вы можете переключаться между различными экспозициями, чтобы получить оптимальное освещение.

#### 5. Ручная фокусировка

С помощью ручной фокусировки вы можете регулировать четкость и ясность изображения веб-камеры. Поверните кольцо по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы отрегулировать фокусировку по своему вкусу. Экспериментируйте с фокусировкой, пока не найдете оптимальные настройки для ваших нужд.

#### 6. Установка штатива

- Выровняйте монтажную пластину веб-камеры с винтом крепления штатива.
- Поверните веб-камеру по часовой стрелке, чтобы закрепить веб-камеру на штативе. Совместимо со всеми универсальными держателями штатива.

*\*Штатив является опцией и не входит в комплект поставки*

### UK

#### 1. Overview

- Backlight Compensation Button
- Mic Mute / Unmute Slider Switch
- LED Indicator
- Dual Digital Microphones
- Universal Tripod Mount Plate
- Lens Focus Ring
- 95° Wide-angle Lens
- Privacy Lens Cap
- Mounting Clip

#### 2. Setting Up And Connecting The Webcam

Hold the webcam as illustrated and place it over the monitor.

Ensure the back of the clip is securely attached to the back of your monitor.

### ES

#### 1. Información general

- Botón de compensación de contraluz
- Skyejelector para silenciar/activar micrófono
- Indicador LED
- Indicador LED
- Indicador LED
- Indicador LED
- Indicador LED
- Indicador LED
- Indicador LED

#### 4. Compensación de contraluz manual

Las diferentes condiciones de iluminación pueden afectar las capacidades de la cámara web para capturar imágenes de alta calidad con precisión. Creative Live! Cam Sync 4K le permite controlar manualmente la compensación de contraluz con un ajuste de exposición de 8 pasos. Aprete y mantenga presionado para recorrer las distintas exposiciones para conseguir la iluminación óptima.

#### 5. Enfoco manual

El enfoque manual le permite ajustar la nitidez y la claridad de la imagen de la cámara web. Gire el anillo en sentido horario o antihorario para ajustar el enfoque a su gusto. Experimente con el anillo de enfoque hasta que encuentre el mejor ajuste para sus necesidades.

#### 6. Instalación de soporte para trípode

- Alinee la placa de montaje de la webcam con el tornillo de montaje del trípode.
- Gire la cámara web en el sentido horario para preparar la cámara web al trípode. Compatible con todos los tripodes universales.

*\*El trípode es opcional y no se incluye*

### FR

#### 1. Aperçu

- Bouton de compensation de contre-jour
- Interrupteur à glissement pour désactiver/activer le micro
- Indicateur LED
- Double microphone numérique
- Bague de mise au point à lentille
- Objectif grand angle 95°
- Courseur de confidentialité
- Clip de montage
- Plaque de montage universelle pour trépied

#### 2. Configuration et connexion de la webcam

- Tenez la webcam comme illustré et la placez sur le moniteur.
- Assurez que l'arrière du clip est solidement fixé à l'arrière du moniteur.
- Creative Live! Cam Sync 4K est une webcam plug-and-play. Il suffit de brancher la webcam sur un port USB disponible pour commencer à l'utiliser. Vous pouvez couvrir l'objectif avec le curseur de confidentialité joint fourni à la webcam si vous préférez ne pas garantir la confidentialité.

#### 3. Rapport de cadre et résolution

Rapport de cadre	Résolution	Fréquence d'image
16:9	3 840 x 2 160	25
16:9	2 560 x 1 440	25
16:9	1 920 x 1 080	40
4:3	1 600 x 1 200	25
16:9	1 280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La résolution de sortie 4K UHD et la possibilité de sélectionner manuellement une résolution préférée nécessite un logiciel tiers compatible. Pour plus de détails sur la résolution de la webcam, veuillez consulter l'adresse [creative.com/support/LiveCam4K](https://creative.com/support/LiveCam4K).

### DE

#### 1. Überblick

- Taste für die Gegenlichtkompensation
- Schalter für Mikrophon stumm/stell-/laut stellen
- LED-Anzeige
- Doppelte digitale Mikrofone
- Objektivfokussierung
- 95° Weitwinkelobjektiv
- Sichtschutzkappe
- Montageclip
- Universelle Stativhalterung

#### 2. Einrichten und Anschließen der Webcam

- Halten Sie die Webcam wie abgebildet und platzieren Sie sie über dem Monitor.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Clips sicher an der Rückseite Ihres Monitors befestigt ist.
- Creative Live! Cam Sync 4K ist eine Plug-and-Play-Webcam. Für die Benutzung schließen Sie die Webcam einfach an einen freien USB-Anschluss an. Sie können das Objektiv mit der beigelegten Sichtschutzkappe abdecken, wenn die Webcam nicht benutzt wird, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

#### 3. Bildseitenverhältnis und Auflösung

Bildseitenverhältnis	Auflösung	Bildfrequenz
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
4:3	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-Ausgabeauflösung und die Möglichkeit, eine optionale Auflösung manuell auszuwählen zu wählen, erfordert kompatible Software von Drittanbietern. Weitere Details zur Auflösung der Webcam finden Sie unter [creative.com/support/LiveCam4K](https://creative.com/support/LiveCam4K).

### NO

#### 1. Oversikt

- Knapp for bakgrunnslys kompensasjon
- Skyejelector for demping av mikrofon
- LED-indikator
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED

#### 4. Manuell bakgrunnslys kompensasjon

Ulke lysforhold kan påvirke webkammerets evne til å ta bilder av høy kvalitet. Creative Live! Cam Sync 4K lar deg manuelt kontrollere bakgrunnslys kompensasjon med 8 trinn justering for eksponering. Trykk og hold for å bla gjennom ulike eksponeringer for optimal belysning.

#### 5. Manuelt fokus

Manuelt fokus lar deg justere skarpheten og klarheten til webkammerets bilder. Vri ringen med eller mot klokken for å justere fokuset etter din smak. Eksperimenter med fokuseringen til du finner den justeringen som passer best for dine behov.

#### 6. Installer et feste for stativ

- Juster webkammerets monteringsplate med stativets skruer.
- Vri webkammeret med klokken for å stramme webkammeret til stativet.

Kompatibel med alle universelle trebenete stativer

*\*Trestativ er valgfritt og medfølger ikke*

### NL

#### 1. Overzicht

- Knop voor compensatie van de achtergrondverlichting
- Schakelaar voor demping van microfoon
- LED-indicator
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED

#### 4. Handmatige compensatie van de achtergrondverlichting

Verschuivende lichtomstandigheden kunnen van invloed zijn op de mogelijkheden van de webcam om beelden van hoge kwaliteit nauwkeurig te leggen. Met de Creative Live! Cam Sync 4K kunt u handmatig de compensatie van de achtergrondverlichting regelen met een belichtingsaanpassing in 8 stappen. Ingedrukt houden om verschillende belichtingen te doorlopen voor een optimale belichting.

#### 5. Handmatige scherpstelling

Met de handmatige scherpstelling kunt u de scherpte en helderheid van het beeld van de webcam aanpassen. Draai de ring rechtsonder of linksom om de scherpstelling naar voren of naar achteren te wijzigen. Experimenteer met de scherpstelling tot u de beste instelling voor uw behoeften vindt.

#### 6. Een statiefbevestiging installeren

- Linje de montageplaat van de webcam uit met de montagestroef van het statief.
- Draai de webcam rechtsonder om de webcam op het statief vast te zetten. Compatibel met alle universele statiefbevestigingen.

*\*Statief is optioneel en niet meegeleverd*

### IT

#### 1. Panoramica

- Pulsante di compensazione della retroilluminazione
- Selettore a scorrimento per l'abilitazione/disabilitazione del microfono
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED
- Indicatore LED

#### 4. Compensazione manuale della retroilluminazione

Diverse condizioni di illuminazione possono influenzare le capacità della webcam nell'acquisire accuratamente immagini di alta qualità. Creative Live! Cam Sync 4K ti consente di controllare manualmente la compensazione del contraluce con una regolazione dell'esposizione ad 8 livelli. Premere e tenere premuto per scorrere tra le diverse esposizioni per ottenere un'illuminazione ottimale.

#### 5. Messa a fuoco manuale

La messa a fuoco manuale consente di regolare la nitidezza e la chiarezza dell'immagine della webcam. Ruota l'anello in senso orario o antiorario per regolare la messa a fuoco a piacere.

#### 6. Installazione di un treppiede

- Allinea la piastrina di montaggio della webcam con la vite di montaggio del treppiede.
- Ruota la webcam in senso orario per serrare la webcam al treppiede. Compatibile con tutti i supporti universali per treppiede.

*\*Il treppiede è opzionale e non è incluso*

### UK

#### 1. Overview

- Backlight Compensation Button
- Mic Mute / Unmute Slider Switch
- LED Indicator
- Dual Digital Microphones
- Universal Tripod Mount Plate
- Lens Focus Ring
- 95° Wide-angle Lens
- Privacy Lens Cap
- Mounting Clip

#### 2. Setting Up And Connecting The Webcam

Hold the webcam as illustrated and place it over the monitor.

Ensure the back of the clip is securely attached to the back of your monitor.

### FR

#### 1. Aperçu

- Bouton de compensation de contre-jour
- Interrupteur à glissement pour désactiver/activer le micro
- Indicateur LED
- Double microphone numérique
- Bague de mise au point à lentille
- Objectif grand angle 95°
- Courseur de confidentialité
- Clip de montage
- Plaque de montage universelle pour trépied

#### 2. Configuration et connexion de la webcam

- Tenez la webcam comme illustré et la placez sur le moniteur.
- Assurez que l'arrière du clip est solidement fixé à l'arrière du moniteur.
- Creative Live! Cam Sync 4K est une webcam plug-and-play. Il suffit de brancher la webcam sur un port USB disponible pour commencer à l'utiliser. Vous pouvez couvrir l'objectif avec le curseur de confidentialité joint fourni à la webcam si vous préférez ne pas garantir la confidentialité.

#### 3. Rapport de cadre et résolution

Rapport de cadre	Résolution	Fréquence d'image
16:9	3 840 x 2 160	25
16:9	2 560 x 1 440	25
16:9	1 920 x 1 080	40
4:3	1 600 x 1 200	25
16:9	1 280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La résolution de sortie 4K UHD et la possibilité de sélectionner manuellement une résolution préférée nécessite un logiciel tiers compatible. Pour plus de détails sur la résolution de la webcam, veuillez consulter l'adresse [creative.com/support/LiveCam4K](https://creative.com/support/LiveCam4K).

### DE

#### 1. Überblick

- Taste für die Gegenlichtkompensation
- Schalter für Mikrophon stumm/stell-/laut stellen
- LED-Anzeige
- Doppelte digitale Mikrofone
- Objektivfokussierung
- 95° Weitwinkelobjektiv
- Sichtschutzkappe
- Montageclip
- Universelle Stativhalterung

#### 2. Einrichten und Anschließen der Webcam

- Halten Sie die Webcam wie abgebildet und platzieren Sie sie über dem Monitor.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Clips sicher an der Rückseite Ihres Monitors befestigt ist.
- Creative Live! Cam Sync 4K ist eine Plug-and-Play-Webcam. Für die Benutzung schließen Sie die Webcam einfach an einen freien USB-Anschluss an. Sie können das Objektiv mit der beigelegten Sichtschutzkappe abdecken, wenn die Webcam nicht benutzt wird, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

#### 3. Bildseitenverhältnis und Auflösung

Bildseitenverhältnis	Auflösung	Bildfrequenz
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
4:3	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-Ausgabeauflösung und die Möglichkeit, eine optionale Auflösung manuell auszuwählen zu wählen, erfordert kompatible Software von Drittanbietern. Weitere Details zur Auflösung der Webcam finden Sie unter [creative.com/support/LiveCam4K](https://creative.com/support/LiveCam4K).

### NO

#### 1. Oversikt

- Knapp for bakgrunnslys kompensasjon
- Skyejelector for demping av mikrofon
- LED-indikator
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED
- Indikator LED

#### 4. Manuell bakgrunnslys kompensasjon

Ulke lysforhold kan påvirke webkammerets evne til å ta bilder av høy kvalitet. Creative Live! Cam Sync 4K lar deg manuelt kontrollere bakgrunnslys kompensasjon med 8 trinn justering for eksponering. Trykk og hold for å bla gjennom ulike eksponeringer for optimal belysning.

#### 5. Manuelt fokus

Manuelt fokus lar deg justere skarpheten og klarheten til webkammerets bilder. Vri ringen med eller mot klokken for å justere fokuset etter din smak. Eksperimenter med fokuseringen til du finner den justeringen som passer best for dine behov.

#### 6. Installer et feste for stativ

- Juster webkammerets monteringsplate med stativets skruer.
- Vri webkammeret med klokken for å stramme web

## SK

### 1. Přehled

- Tlačítko kompenzace protisvětla
- Posuvný přepínač stínění/zrušení stínění mikrofonu
- Kontrolka LED
  - I) Kontrolka LED**
  - II) Akce**
  - (a) Bílá Zrušení stínění mikrofonu
  - (b) Vypnutá Ztlumění mikrofonu

- Dálkové digitální mikrofony
- Mikrof. na zastození objektivy
- 95° širokoúhlový objektiv
- Mýu objektivu na ochranu skla
- Montážní spona
- Univerzální doska na upevnení na statív

### 2. Nastavení a propojení webové kamery

- Webový kameru podržte jako na obrázku a umístěte ji na monitor.
- Začnete, aby byla zobrazená strana správy bezpečně vpravo k zadní straně monitoru.

- Creative Live Cam Sync 4K je webová kamera typu plug-and-play. Webový kameru snad zapojíte do dostupného portu USB a můžete ji začít používat. Web. kameru nepoužíváte, můžete zakrýt objektivy příložitelným krytem objektivy na ochranu skla.

### 3. Pomer strán a rozlišení

Pomer strán	Rozlišení	Snímková frekvencia
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Výstupní rozlišení 4K UHD a možnost manuálního výběru preferovaného rozlišení využívají kompatibilitu stránek od různých společností. Další informace o rozlišeníí webový kamery najdete na stránce [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## RU

### 1. Обзор

- Множкo компeнcаций вcтpeчной заcетки
- Пepеклoчатeль выключeния/включeния звука микpoфoнa
- Светoдiодный индикaтор
  - I) Светoдiодный индикaтор**
  - II) Действие**
  - (a) Белый Микpoфoн выключeн
  - (b) Выкл. Микpoфoн отключeн
- Свoбoдные цифровые микpoфоны
- Фокусoвoе кольцо
- Ширoкoуголoвые объективы 95°
- Крышкa объективa
- Зaщитa для крeпления
- Универсaльнoе крeпление для штaтивa

### 2. Устрoйствo и пoдключeниe веб-кaмepы

- Настройка веб-камеры как показано на рисунке и прикрепите ее на монитор.
- Убедитесь, что задняя часть камеры надежно зафиксирована на мониторе.
- После начала работы, просто подключите веб-камеру к свободному USB-порту. Когда веб-камера не используется, можно закрыть объектив прилагательной защитой, чтобы обеспечить конфиденциальность.

### 3. Соотношение сторон и разрешение

Соотношение сторон	Разрешение	Частота кадров
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Выходное разрешение 4K UHD и возможность ручного выбора предпочтительного разрешения требуют совместного программного обеспечения сторонних производителей. Более подробную информацию о разрешении веб-камеры можно найти на сайте [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## CS

### 1. Přehled

- tlačítko kompenzace protisvětla
- Posuvný přepínač stínění/zrušení stínění mikrofonu
- Kontrolka LED
  - I) Kontrolka LED**
  - II) Akce**
  - (a) Bílá Zrušení stínění mikrofonu
  - (b) Vypnutá Ztlumění mikrofonu
- Dálkové digitální mikrofony
- Mikrof. na zastození objektivy
- 95° širokoúhlový objektiv
- Mýu objektivu na ochranu skla
- Montážní spona
- Univerzální křeměníto na upevnení na statív

Výstupní rozlišení 4K UHD a možnost manuálního výběru preferovaného rozlišení využívají kompatibilitu stránek od různých společností. Další informace o rozlišeníí webový kamery najdete na stránce [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## CT

### 1. 概観

- 背景補正機能
- マイク消音/音切ボタン
- LEDインジケータ
  - I) LEDインジケータ**
  - II) 動作**
  - (a) 白 背景光補正音切
  - (b) オフ 背景光補正音切
- デジタルマイク
- 3Dマウントプレート
- 95°広角レンズ
- レンズ保護キャップ
- マウントクランプ

### 2. 設置と接続方法

- モニターにカメラを接続し、カメラをモニターにしっかりと固定します。
- カメラの背面がしっかりとモニターに固定されていることを確認します。
- Creative Live Cam Sync 4Kの一部は接続用のネットワークケーブル。ケーブルをネットワークケーブルポートに挿入し、ケーブルを接続して使用します。ケーブルが接続されていない場合は、ケーブルを保護します。

### 3. 縦横比率と解像度

縦横比	解像度	フレームレート
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K超解像出力解像度と手動選択の優先解像度の両方をサポートする。有关网络摄像头分辨率的更多信息，请访问 [creative.com/support/LiveCam4K](#)。

## KO

### 1. 概観

- 背景補正機能
- マイク消音/音切ボタン
- LEDインジケータ
  - I) LEDインジケータ**
  - II) 動作**
  - (a) 白 背景光補正音切
  - (b) オフ 背景光補正音切
- デジタルマイク
- 3Dマウントプレート
- 95°広角レンズ
- レンズ保護キャップ
- マウントクランプ

### 2. 設置と接続方法

- モニターにカメラを接続し、カメラをモニターにしっかりと固定します。
- カメラの背面がしっかりとモニターに固定されていることを確認します。
- Creative Live Cam Sync 4Kの一部は接続用のネットワークケーブル。ケーブルをネットワークケーブルポートに挿入し、ケーブルを接続して使用します。ケーブルが接続されていない場合は、ケーブルを保護します。

### 3. 縦横比率と解像度

縦横比	解像度	フレームレート
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K超解像出力解像度と手動選択の優先解像度の両方をサポートする。有关网络摄像头分辨率的更多信息，请访问 [creative.com/support/LiveCam4K](#)。

## PL

### 1. Przegląd

- Przycisk kompensacji podświetlenia
- Przełącznik swawoży wyzysztania/włączania wyzyczenia mikrofonu
- Wskaznik LED
  - I) Wskaznik LED**
  - II) Akcja**
  - (a) Biały Mikrofon włączony
  - (b) OFF Mikrofon wyłączony
- Podwójne mikrofony cyfrowe
- Pierścieni ostrości obiektywu
- 95° Obiektyw szerokokątny
- Osłona obiektywu
- Klip montażowy
- Uniwersalny uchwyt do montażu na statywie

### 2. Konfiguracja i podłączenie kamery internetowej

- Wspierając kamerę internetową zgodnie z ilustracją i umieść ją nad monitorem.
- Upewnij się, że tył klipu montażowego jest bezpiecznie przymocowany do tyłu monitora.
- Chcąc kamerę Live Cam Sync 4K kamery internetowej typu plug-and-play. Wystarczy podłączyć kamerę internetową do dostępnego portu USB, aby rozpocząć korzystanie. Gdy kamera nie jest używana, można łatwo zakryć obiektyw dodatkową osłoną, aby zapewnić sobie prywatność.

### 3. Wpływnyknj proporcji i rozdzielczości

Proporcje obrazu	Rozdzielczość	Szybkość klatek
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Rozdzielczość wyjściowa 4K UHD i możliwość ręcznego wyboru preferowanej rozdzielczości wymaga kompatybilnego oprogramowania innych firm. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozdzielczości kamery internetowej, odwiedź stronę [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## JP

### 1. 概要

- バックライト補正ボタン
- マイクミュート/ミュートボタン スライダースイッチ
- LEDインジケータ
  - I) LEDインジケータ**
  - II) 動作**
  - (a) 白 マイクミュート解除
  - (b) オフ マイクミュート
- デュアルデジタルマイク
- 3Dマウントプレート
- 95°広角レンズ
- レンズ保護キャップ
- マウントクランプ

### 2.ウェブカメラの設置/接続方法

- モニターに、カメラの背面の上ウェブカメラを設置します。
- カメラの背面がしっかりとモニターに固定されていることを確認します。
- ウェブカメラをプラグアンドプレイします。
- Creative Live Cam Sync 4Kは、プラグアンドプレイタイプのウェブカメラです。ウェブカメラをパソコンのUSBポートに接続するだけでウェブカメラの作業開始は完了します。

### 3.ウェブカメラの縦横比率と解像度

縦横比	解像度	フレームレート
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K超解像出力解像度と手動選択の優先解像度の両方をサポートする。有关网络摄像头分辨率的更多信息，请访问 [creative.com/support/LiveCam4K](#)。

## UK

### 1. Overview

- Background compensation button
- Microphone mute/unmute slider switch
- LED indicator
  - I) LED indicator**
  - II) Action**
  - (a) White Microphone unmute
  - (b) Off Microphone mute
- Dual digital microphones
- 3D mount plate
- 95° wide-angle lens
- Lens cap
- Mounting clamp

### 2. Web camera installation/connection method

- Connect the camera to the monitor, ensuring the back of the camera is firmly fixed to the monitor.
- Ensure the back of the camera is firmly fixed to the monitor.
- Use the camera as a plug-and-play device.
- Creative Live Cam Sync 4K is a plug-and-play type web camera. Simply connect the camera to a USB port on your PC to start using the camera.

### 3. Web camera aspect ratio and resolution

Aspect ratio	Resolution	Frame rate
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K super-resolution output resolution and manual selection of preferred resolution both supported. For more information on web camera resolution, please visit [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## ES

### 1. Descripción

- Botón de compensación de fondo
- Interruptor deslizante de silencio/activación de micrófono
- Indicador LED
  - I) Controlador LED**
  - II) Acción**
  - (a) Blanco Micrófono desactivado
  - (b) Apagado Micrófono desactivado
- Microfonos digitales
- Anillo de enfoque
- Objetivo de 95°
- Capa de protección del objetivo
- Soporte de montaje
- Soporte universal para montaje en trípode

### 2. Configuración y conexión de la cámara web

- Conecte la cámara web al monitor, asegurándose de que la parte posterior de la cámara esté firmemente fijada al monitor.
- Asegúrese de que la parte posterior de la cámara esté firmemente fijada al monitor.
- Use la cámara como dispositivo de conexión directa.
- Creative Live Cam Sync 4K es una cámara web de conexión directa. Simplemente conecte la cámara a un puerto USB de su computadora para comenzar a usarla.

### 3. Relación de aspecto y resolución

Relación de aspecto	Resolución	Frecuencia de cuadros
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Salida de resolución 4K UHD y selección manual de resolución preferida soportadas. Para obtener más información sobre la resolución de la cámara web, visite [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## FR

### 1. Description

- Bouton de compensation de fond
- Interrupteur coulissant de silence/activation du microphone
- Indicateur LED
  - I) Contrôle LED**
  - II) Action**
  - (a) Blanc Microphone désactivé
  - (b) Éteint Microphone désactivé
- Microphones numériques
- Anneau de mise au point
- Objectif 95°
- Capuchon de protection de l'objectif
- Support de montage
- Support universel de montage sur trépied

### 2. Configuration et connexion de la caméra web

- Connectez la caméra web au moniteur, en veillant à ce que la partie arrière de la caméra soit fermement fixée au moniteur.
- Assurez-vous que la partie arrière de la caméra soit fermement fixée au moniteur.
- Utilisez la caméra en mode branchement direct.
- Creative Live Cam Sync 4K est une caméra web de type branchement direct. Il suffit de connecter la caméra à un port USB de votre ordinateur pour commencer à l'utiliser.

### 3. Rapport d'aspect et résolution

Ratio d'aspect	Résolution	Fréquence d'images
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Sortie de résolution 4K UHD et sélection manuelle de résolution préférée prises en charge. Pour plus d'informations sur la résolution de la caméra web, visitez [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## DE

### 1. Beschreibung

- Hintergrundkompensations-Taste
- Mikrofonstille-/Aktivierungsschiebeschalter
- LED-Indikator
  - I) LED-Indikator**
  - II) Aktion**
  - (a) Weiß Mikrofon aus
  - (b) Aus Mikrofon aus
- Digitale Digitalkameras
- Fokusring
- 95° Weitwinkelobjektiv
- Objektivabdeckung
- Montagespanne
- Universelles Stativmontagegerät

### 2. Web-Kamera-Einrichtung und Anschluss

- Schließen Sie die Web-Kamera an den Monitor an, stellen Sie sicher, dass die Rückseite der Kamera fest am Monitor befestigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite der Kamera fest am Monitor befestigt ist.
- Verwenden Sie die Kamera als Plug-and-Play-Gerät.
- Creative Live Cam Sync 4K ist eine Plug-and-Play-Web-Kamera. Schließen Sie die Kamera einfach an einen USB-Anschluss Ihres Computers an, um sie zu verwenden.

### 3. Seitenverhältnis und Auflösung

Seitenverhältnis	Auflösung	Bildrate
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K-Überauflösungsausgabeauflösung und manuelle Auswahl der bevorzugten Auflösung sind möglich. Für weitere Informationen zur Web-Kamera-Auflösung, besuchen Sie [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## IT

### 1. Descrizione

- Pulsante di compensazione dello sfondo
- Interruttore a scorrimento per silenziare/attivare il microfono
- LED indicatorio
  - I) Controllo LED**
  - II) Azione**
  - (a) Bianco Microfono spento
  - (b) Spento Microfono spento
- Microfoni digitali
- Anello di messa a fuoco
- Obiettivo a 95°
- Coperchio dell'obiettivo
- Supporto di montaggio
- Supporto universale per il montaggio su treppiede

### 2. Configurazione e connessione della fotocamera web

- Collegare la fotocamera web al monitor, assicurandosi che la parte posteriore della fotocamera sia saldamente fissata al monitor.
- Assicurarsi che la parte posteriore della fotocamera sia saldamente fissata al monitor.
- Usare la fotocamera in modalità plug-and-play.
- Creative Live Cam Sync 4K è una fotocamera web di tipo plug-and-play. Basta collegare la fotocamera a una porta USB del computer per iniziare a utilizzarla.

### 3. Rapporto d'aspetto e risoluzione

Rapporto d'aspetto	Risoluzione	Frequenza di fotogrammi
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Uscita di risoluzione 4K UHD e selezione manuale della risoluzione preferita supportate. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione della fotocamera web, visitate [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## PT

### 1. Descrição

- Botão de compensação de fundo
- Interruptor deslizante de silêncio/ativação do microfone
- LED indicador
  - I) Controle LED**
  - II) Ação**
  - (a) Branco Microfone desativado
  - (b) Desligado Microfone desativado
- Microfones digitais
- Anel de foco
- Objetoivo de 95°
- Capa de proteção do objetivo
- Suporte de montagem
- Suporte universal de montagem no tripé

### 2. Configuração e conexão da câmera web

- Conecte a câmera web ao monitor, garantindo que a parte traseira da câmera esteja firmemente fixada ao monitor.
- Garanta que a parte traseira da câmera esteja firmemente fixada ao monitor.
- Use a câmera como dispositivo de conexão direta.
- Creative Live Cam Sync 4K é uma câmera web de conexão direta. Basta conectar a câmera a uma porta USB do computador para começar a usá-la.

### 3. Relação de aspecto e resolução

Relação de aspecto	Resolução	Frequência de quadros
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Saída de resolução 4K UHD e seleção manual de resolução preferida suportadas. Para obter mais informações sobre a resolução da câmera web, visite [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## PL

### 1. Przegląd

- Przycisk kompensacji podświetlenia
- Przełącznik swawoży wyzysztania/włączania wyzyczenia mikrofonu
- Wskaznik LED
  - I) Wskaznik LED**
  - II) Akcja**
  - (a) Biały Mikrofon włączony
  - (b) OFF Mikrofon wyłączony
- Podwójne mikrofony cyfrowe
- Pierścieni ostrości obiektywu
- 95° Obiektyw szerokokątny
- Osłona obiektywu
- Klip montażowy
- Uniwersalny uchwyt do montażu na statywie

### 2. Konfiguracja i podłączenie kamery internetowej

- Wspierając kamerę internetową zgodnie z ilustracją i umieść ją nad monitorem.
- Upewnij się, że tył klipu montażowego jest bezpiecznie przymocowany do tyłu monitora.
- Chcąc kamerę Live Cam Sync 4K kamery internetowej typu plug-and-play. Wystarczy podłączyć kamerę internetową do dostępnego portu USB, aby rozpocząć korzystanie. Gdy kamera nie jest używana, można łatwo zakryć obiektyw dodatkową osłoną, aby zapewnić sobie prywatność.

### 3. Wpływnyknj proporcji i rozdzielczości

Proporcje obrazu	Rozdzielczość	Szybkość klatek
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Rozdzielczość wyjściowa 4K UHD i możliwość ręcznego wyboru preferowanej rozdzielczości wymaga kompatybilnego oprogramowania innych firm. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozdzielczości kamery internetowej, odwiedź stronę [creative.com/support/LiveCam4K](#).

## JP

### 1. 概要

- バックライト補正ボタン
- マイクミュート/ミュートボタン スライダースイッチ
- LEDインジケータ
  - I) LEDインジケータ**
  - II) 動作**
  - (a) 白 マイクミュート解除
  - (b) オフ マイクミュート
- デュアルデジタルマイク
- 3Dマウントプレート
- 95°広角レンズ
- レンズ保護キャップ
- マウントクランプ

### 2.ウェブカメラの設置/接続方法

- モニターに、カメラの背面の上ウェブカメラを設置します。
- カメラの背面がしっかりと