FR MICRO-CHAINE BLUETOOTH AVEC CD-DAB/FM, CD ET PORT USB

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. ⏻ Veille / Arrêt
2. ⏏ Lecteur Fauve; Confirmer la sélection / les réglages; Déconnexion Bluetooth
3. ⏯ Arrête la lecture; ⏻ Veille / Marche
4. Capteur pour télécommande
5. Ecran d'affichage
6. Entrée Auxiliaire (3,5mm)
7. Port USB pour la lecture MP3

Télécommande

R1: Touche ⏻ Veille / Marche
R2: Touche ⏮ Titre précédent; Régler l'heure et la date
R3: Touche **SLEEP**/ **TIMER**: Réglage de la fonction SLEEP; Permet de régler la fonction de minuterie
R4: Touche **DIMMER**: Pour régler le niveau de luminosité de l'écran.
R5: Touche **PROG**: Programmation de mémoire; Confirmation de séquence de lecture.
R6: Touche ⏭ Titre suivant; Régler l'heure et la date
R7: Touche ⏯ Lecture/ Pause; Confirmer la sélection/ les réglages; Déconnexion Bluetooth
R8: Touche **FOLDER+**: Dossier suivant
R9: Touche **FOLDER-**: Dossier précédent
R10: Touche **10+**: Chaque fois que vous appuyez dessus, 10 pistes diminuent.
R11: Touche **10+**: Chaque fois que vous appuyez dessus, 10 pistes avancent.
R12: Touche **MUTE**: Désactivation du volume
R13: Touche **EQ**: Sélection des effets sonores de votre choix: PLAT/ ROCK/ JAZZ/ POP/ CLASSIC
R14: Touche **SOURCE**: Accès au menu SOURCE.
R15: Touche **MENU**: Bascule entre les modes MP3 et Audio; Pour entrer dans le menu principal; Pour revenir à la fonction précédente
R16: Touche **VOL+**: Réglage du volume
R17: Touche **REPEAT**: Répétition de lecture; Réglage de l'heure
R18: Touche **VOL-**: Réglage du volume
R19: Touche **REPEAT**: Répétition de lecture; Réglage de l'heure
R20: Touche **SLEEP**: Activation / désactivation du son

MISE EN PLACE DES PILES

Insérez une pile "AAAA/ LR44" dans la télécommande avant de l'utiliser. Veillez à respecter les instructions de polarité. Cette télécommande fonctionne avec la touche **SLEEP** placé à sa gauche.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour le recyclage.

REMARQUES

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- En cas de fonctionnement anormal ou si vous n'utilisez pas l'appareil, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Ne mélangez pas différents types d'accumulateurs ou accumulateurs neufs et usagés.
- Ne mets pas les piles dans le feu!
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles de même type ou d'un type équivalent.

CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

Branchez les cordons des haut-parleurs des bornes (ENCEINTE / GAUCHE/ DROITE) aux prises d'entrée à bornes des enceintes.

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 100-240V AC ~ 50/60Hz.
Branchez le cordon d'alimentation ⏏ à une prise de courant CA standard.

COMMANDES AUDIO

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur le bouton ⏏ de l'appareil ou sur le bouton ⏏ de la télécommande pour sélectionner **SOURCE**.
3. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton **SOURCE** ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour accéder au menu **SOURCE**. appuyez sur ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner la source de votre choix, puis appuyez sur ⏯ pour confirmer votre sélection.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune touche n'est actionnée, l'appareil passe pendant une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

VOLUME

Tournez le bouton de volume sur l'appareil ou appuyez sur les touches **VOL+/-** sur la télécommande pour augmenter ou diminuer le niveau sonore. Le niveau sonore peut être réglé pendant pendant la lecture.

COUPER LE SON

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur **MUTE** de la télécommande pour couper le son. Appuyez à nouveau sur la touche pour rétablir le son.

EGALISEUR

Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** de la télécommande pour sélectionner un mode égaliseur: PLAT/ ROCK/ JAZZ/ POP/ CLASSIQUE. La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous branchez votre appareil, l'heure et la date de votre produit seront synchronisées automatiquement à celles diffusées par le service DAB en mode 24 heures.

Si vous souhaitez régler l'heure et la date vous-même, suivez les étapes ci-dessous. Sinon, ignorez-les.

1. Appuyez sur la touche **CLOCK** de la télécommande pour accéder au menu de réglage.
2. «Réglage heure» s'affichera et les chiffres de l'heure clignoteront. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour régler l'heure. Appuyez sur la touche ⏯ pour confirmer. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront. Réglez les minutes de la même manière. Appuyez sur la touche ⏯ pour confirmer.
3. «Réglage date» s'affichera et le jour clignotera. Utilisez la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ de la touche ⏯ pour régler le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, "Heure Enregistrée" s'affichera.

RÉGLAGE DE L'ALARME

Si vous avez besoin d'une alarme, vous pouvez choisir le jour et que vous souhaitez synchroniser automatiquement la mise à jour de l'heure par DAB, veuillez procéder de la manière suivante:

1. Appuyez sur la touche **CLOCK** de la télécommande pour accéder au menu de réglage. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Réglage alarme» puis appuyez sur ⏯pour confirmer.
2. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Alarme», appuyez sur ⏯pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Marche», appuyez sur ⏯ pour confirmer. Puis l'heure et la date seront mises à jour automatiquement à partir du mode DAB.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DURÉE DE LA MINUTERIE

1. Appuyez et maintenez sur le bouton **TIMER** de la télécommande pour accéder au mode de réglage de l'alarme. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour régler 15-30-45-60 minutes désirées pendant une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

SOURCE

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour accéder au menu de réglage. Appuyez sur ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour choisir votre «Réglage alarme» puis appuyez sur ⏯pour confirmer. Ensuite, les chiffres des heures clignoteront. Réglez les heures de la même manière. Appuyez sur la touche ⏯ pour confirmer votre sélection.

ARRÊT

Appuyez sur la touche ⏯ pour arrêter l'alarme temporairement. L'appareil passera en mode veille. «Endormir» s apparaîtra sur l'écran ainsi que le temps de répétition restant. L'alarme s'arrêtera et retentira à nouveau après 5 minutes.

RÉPÉTITION

Appuyez sur la touche **REPEAT** de la télécommande pour sélectionner un mode répétition: Répéter un / Répéter tout / Répéter dossier / Aléatoire / Normal

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MINUTEUR

1. Appuyez et maintenez sur le bouton **TIMER** de la télécommande pour accéder au mode de réglage de l'alarme. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour régler 15-30-45-60 minutes désirées pendant une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

SOURCE

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour accéder au menu de réglage. Appuyez sur ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour choisir votre «Réglage alarme» puis appuyez sur ⏯pour confirmer. Ensuite, les chiffres des heures clignoteront. Réglez les heures de la même manière. Appuyez sur la touche ⏯ pour confirmer votre sélection.

ARRÊT

Appuyez sur la touche ⏯ pour arrêter l'alarme temporairement. L'appareil passera en mode veille. «Endormir» s apparaîtra sur l'écran ainsi que le temps de répétition restant. L'alarme s'arrêtera et retentira à nouveau après 5 minutes.

RÉPÉTITION

Appuyez sur la touche **REPEAT** de la télécommande pour sélectionner un mode répétition: Répéter un / Répéter tout / Répéter dossier / Aléatoire / Normal

MODES DE LECTURE (CD/MP3)

Appuyez sur la touche **REPEAT** de la télécommande à plusieurs reprises pour choisir différents modes de lecture: Répéter un / Répéter tout / Répéter dossier / Aléatoire / Normal

Répéter une (Répéter un) - Pour répéter la piste en cours de lecture.
Répéter tout (Répéter tout) - Pour répéter toutes les pistes.
Répéter dossier (Répéter dossier) - Pour répéter toutes les pistes de l'album / du dossier entier.
Aléatoire (Aléatoire) - toutes les pistes seront jouées de manière aléatoire.
Normal - Ni les pistes ni dossiers répétés.

Lecture programmée (mode CD/MP3 uniquement)

1. En mode arrêt, appuyez sur la touche **PROG**, de la télécommande. L'écran affichera «P 01».
2. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ de la télécommande ou sur **FOLDER+/-** pour sélectionner et appuyez sur les touches **PROG** pour confirmer.
3. Répétez les étapes 2 pour programmer jusqu'à 20 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
4. Appuyez sur ⏯ pour démarrer la lecture programmée.
5. Appuyez sur la touche ⏯ pour arrêter la lecture.
6. Pour supprimer la programmation, appuyez sur la touche ⏏ deux fois, l'indicateur «P» s'éteint.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth®* ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D.A.B. S.A.S le fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour accéder au menu **SOURCE**. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Bluetooth» puis sur la touche ⏯ pour confirmer. Ensuite, «Connecter» s'affichera et l'indicateur Bluetooth clignotera (mode de connexion). Si l'appareil Bluetooth veux demander un mot de passe, utilisez "0000". Si votre appareil Bluetooth vous demande de confirmer la connexion, appuyez sur ⏯ pour confirmer.
2. Lorsque votre appareil Bluetooth est connecté, «Connecté» s'affichera et l'indicateur Bluetooth restera allumé.
3. Vous pouvez également choisir «Ne pas connecter» pour basculer Bluetooth à un autre périphérique Bluetooth disponible. Appuyez sur ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Ne pas connecter» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. «Paired» s'affichera et suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

Déconnecter un appareil Bluetooth

1. Sur certains appareils Bluetooth, la connexion est établie lors du couplage, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (Stéréo)» ou «Connecter».
2. Le décalage reste lorsque l'unité est éteinte/ l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une reconnexion active est établie lorsque vous rallumez l'unité ou ramenez l'appareil dans la portée.
3. Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth à partir de votre appareil Bluetooth. Pour ce faire, procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau ⏯ pour reprendre la lecture.
2. Appuyez sur la touche ⏭⏭ pour sélectionner «Titre suivant».
3. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **VOL+ / VOL-**. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-70 DBT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à la prise **AUX IN**. (Câble non fourni)
2. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton ⏏ de l'appareil ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour accéder au menu **SOURCE**. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner **Prise AUX IN**, appuyez sur ⏯ pour confirmer.
3. Lorsque «Prise AUX IN» s'affiche, appuyez sur le bouton ⏯ pour sélectionner «Prise AUX IN». Vous pouvez maintenant commencer la lecture votre appareil connecté. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.

Vous devrez peut-être également lancer une recherche manuellement pour mettre à jour la liste des stations pour l'une des raisons suivantes:

- Des nouvelles stations peuvent être disponibles avec le temps.
- Des stations fermées ou qui ne peuvent plus être reçues citons la liste des stations, les stations précédemment mémorisées seront supprimées de la mémoire de l'appareil.
- Si la réception n'était pas optimale lors de la première recherche, par exemple, l'antenne n'était pas en position), cela pourrait entraîner une liste vide ou incomplète lors de la première recherche automatique.
- Si la réception de certaines stations est médiocre et que le son est stéréophonique, vous souhaiterez peut-être ne mémoriser que des stations dont le signal est de bonne qualité.

Pour effectuer une recherche complète, appuyez et maintenez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour accéder au menu de réglage, appuyez sur les touches ⏮⏮ / ⏭⏭ pour sélectionner «Recherche complète» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Oui» puis appuyez sur la touche ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au mode DAB.

Une fois la recherche terminée, la station qui était précédemment sélectionnée est sélectionnée. Si cette station n'est pas disponible, la première station, proche de 5A, est sélectionnée.

Remarque: Si vous choisissez «Non», la recherche est annulée et l'appareil revient à la station qui était précédemment sélectionnée.

Remarque:

- Si votre programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «Pas de DAB» apparaîtra sur l'écran.
- Pour une meilleure réception, étendez l'antenne ou procédez de nouveau à une recherche complète.
- Si votre programme n'est toujours pas trouvé, contactez votre revendeur ou centre de service.

Lorsque vous effectuez le réglage manuel de la station, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour accéder au menu, puis suivez les paramètres par défauts.

ECOUTER LA RADIO FM

Commencez par sélectionner «Radio» (Numérique) à la prise d'antenne FM au dos de l'appareil avant de lancer la fonction DAB ou FM.

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton ⏏ de l'appareil ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour accéder au menu **SOURCE**. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner l'«Mode FM» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer.

RECHERCHER AUTOMATIQUEMENT DES STATIONS

Maintenez la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ sur l'appareil ou appuyez sur la touche **TUNE-TUNE+** de la télécommande pendant 2 secondes environ pour rechercher automatiquement la station suivante avec un signal fort.

RÉGLAGE MANUEL DES STATIONS

Appuyez sur la touche **AUTO** de la télécommande, l'appareil entrera automatiquement 30 programmes stations radio.

Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mémorisée.

FRÉQUENCE DES STATIONS

Cette unité peut enregistrer 30 stations FM et 30 stations DAB/DAB+.

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton ⏏ de l'appareil ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour accéder au menu **SOURCE**. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Mode FM» ou DAB, appuyez sur ⏯ pour confirmer, appuyez ensuite sur ⏯ pour confirmer.
2. Appuyez sur le bouton ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner le canal souhaité, appuyez ensuite sur ⏯ pour confirmer votre sélection.

ECOUTE DES DISQUES

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton ⏏ de l'appareil ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour accéder au menu **SOURCE**.Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Mode CD» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez à nouveau sur ⏯ pour lancer la lecture du disque, insérez ensuite votre disque vers le haut, appuyez à nouveau sur ⏯ pour fermer le tiroir de disque (remarque: si vous appuyez sur ⏯ pour fermer le tiroir de disque).
2. Appuyez sur ⏯ pour mettre la lecture en pause, appuyez à nouveau sur ⏯ pour reprendre la lecture.
3. Appuyez sur la touche ⏭⏭ pour sélectionner «Titre suivant».
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **VOL+ / VOL-**. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-70 DBT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

Lecture programmée

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton ⏏ de l'appareil ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour accéder au menu **SOURCE**. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Mode CD» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez à nouveau sur ⏯ pour lancer la lecture du disque, insérez ensuite votre disque vers le haut, appuyez à nouveau sur ⏯ pour fermer le tiroir de disque (remarque: si vous appuyez sur ⏯ pour fermer le tiroir de disque).
2. Appuyez sur la touche ⏯ pour mettre la lecture en pause, appuyez à nouveau sur ⏯ pour reprendre la lecture.
3. Appuyez sur la touche ⏭⏭ pour sélectionner «Titre suivant».
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **VOL+ / VOL-**. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-70 DBT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

OBSERVATION

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit MUSE.
Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement et maintenez sur le bouton **MENU** de la télécommande enfoncée pour accéder au menu de réglage. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Réglage» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner les paramètres. Appuyez sur la touche ⏯ pour confirmer votre sélection.

Remarque: Lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

Menu de paramètres DAB

Recherche auto

Cette fonction peut être utilisée pour faciliter le positionnement de l'antenne ou de l'appareil, afin d'obtenir la meilleure réception possible. Elle balaye tous les canaux DAB et crée une liste de toutes les stations qu'elle trouve. Appuyez sur sélectionner «Réglage manuel» et appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Oui» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à la station de fréquence sélectionnée.

Remarque:

- Si votre programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «Pas de DAB» apparaîtra sur l'écran.
- Pour une meilleure réception, étendez l'antenne ou procédez de nouveau à une recherche complète.
- Si votre programme n'est toujours pas trouvé, contactez votre revendeur ou centre de service.

Recherche manuelle (gamme dynamique)

Cette fonction permet de rechercher manuellement plus agréables à écouter lorsque vous utilisez des commandes de gamme dynamique.

Appuyez sur sélectionner «Gamme dynamique» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer votre réglage préféré. Vous pouvez choisir entre: Haut/ Bas/ Désactivé.

Remarque:

- Le réglage par défaut est «Haut».
- Si vous choisissez «Désactivé», la gamme dynamique est désactivée.

Réglage manuel

Cette fonction permet de rechercher manuellement des stations DAB/DAB+ individuelles et de les ajouter à la liste des stations mémorisées.

Appuyez sur sélectionner «Réglage manuel» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Oui» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner le canal souhaité, appuyez ensuite sur ⏯ pour confirmer votre sélection.

Remarque:

- Si votre programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «Pas de DAB» apparaîtra sur l'écran.
- Pour une meilleure réception, étendez l'antenne ou procédez de nouveau à une recherche complète.
- Si votre programme n'est toujours pas trouvé, contactez votre revendeur ou centre de service.

Réglage de niveau

Cette fonction permet de régler le niveau de compression de sortie dynamique.

Information

Cette fonction permet de faire défiler les différentes informations disponibles pour la station actuelle.

Appuyez sur sélectionner «Information» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Oui» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au mode DAB.

Mise à jour

Cette fonction permet de rechercher automatiquement de l'appareil. Reportez-vous aux opérations sous «RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE».

Heure

Réglage de l'heure

Sélectionnez «Heure» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Régl. manuel» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Format 12h» ou «Format 24h» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Régl. heure» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Régl. minute» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer.

Langue

Sélectionnez «Langue» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur ⏯ pour confirmer.

Version logicielle

Cette fonction affiche la version actuelle du logiciel.

Menu de paramètres FM

Recherche auto (Recherche)

Toutes les stations radio disponibles dans votre région sont automatiquement mémorisées. Stations fortes: La recherche automatique ne détecte que les stations avec un signal fort.

Réglage manuel

Pour sélectionner entre "Stéréo" et "Stations mono" pour la radio FM.

Réglage de niveau

Reportez-vous aux opérations sous "Menu de paramètres DAB"

FONCTION DE SURVEILLANCE (MODE FM/ DAB)

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO** de la télécommande pour examiner plusieurs fois pour afficher les différentes informations DAB. Les informations suivantes disponibles (par exemple, un texte radio, un nom) pour la station que vous écoutez.

Radio Data System

Appuyez sur la touche ⏯ pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sélectionner «Suivant».

Appuyez sur la touche ⏮⏮ pour revenir au début de la plage en cours ou appuyez plusieurs fois pour sélectionner «Précédent».

Recherche rapide (avant/arrière)

Appuyez et maintenez sur ⏭⏭ ou ⏮⏮. Le disque USB rechercherà grande vitesse dans la direction avant ou arrière, relâchez la touche pour reprendre la lecture à cet endroit.

Sélectionner un répertoire (MP3 seulement)

Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Suivant» ou «Précédent» de la télécommande pour lire la première piste du dossier suivant ou précédent.

Répéter

Appuyez sur la touche ⏯ pour répéter la piste en cours de lecture.

Aléatoire

Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Aléatoire» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Les pistes seront lues de manière aléatoire.

Répéter tout

Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Répéter tout» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Toutes les pistes seront répétées.

Répéter dossier

Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Répéter dossier» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Toutes les pistes de l'album / du dossier seront répétées.

Normal

Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Normal» puis appuyez sur ⏯ pour confirmer. Ni les pistes ni dossiers répétés.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de son

- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le mode d'entrée de l'appareil externe n'est pas correctement réglé. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil externe pour plus d'informations.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité

- L'unité est trop éloignée de l'appareil Bluetooth. Rapprochez-les. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour plus d'informations.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CAUTION! CAUTION: pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière). L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du produit.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien (réparation) dans l'appareil.

Ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.

Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.

Ne pas laisser les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de l'élimination des piles usagées.

Ne pas exposer à des niveaux élevés de chaleur, tels que ceux produits par la lumière directe du soleil, un feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible à l'utilisateur.

Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation manuelle.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des climats tropicaux et / ou subtropicaux.

ATTENTION

Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.

Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau (goutte ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur cet appareil.

Afin de déconnecter complètement cet appareil du secteur, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné. Laissez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation adéquate.

Ne pas couvrir les orifices de ventilation avec des objets, tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.

Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

Veuillez noter les aspects environnementaux de la mise au rebut des piles.

L'appareil ne doit pas être utilisé sous des climats modérés.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des climats tropicaux et / ou subtropicaux.

Télécommande

R1. Touche ⏻ Veille / Marche
R2. Touche ⏮ Titre précédent; Régler l'heure et la date
R3. Touche **SLEEP**/ **TIMER**: Réglage de la fonction SLEEP; Permet de régler la fonction de minuterie
R4. Touche **DIMMER**: Pour régler le niveau de luminosité de l'écran.
R5. Touche **PROG**: Programmation de mémoire; Confirmation de séquence de lecture.
R6. Touche ⏭ Titre suivant; Régler l'heure et la date
R7. Touche ⏯ Lecture/ Pause; Confirmer la sélection/ les réglages; Déconnexion Bluetooth
R8. Touche **FOLDER+**: Dossier suivant
R9. Touche **FOLDER-**: Dossier précédent
R10. Touche **10+**: Chaque fois que vous appuyez dessus, 10 pistes diminuent.
R11. Touche **10+**: Chaque fois que vous appuyez dessus, 10 pistes avancent.
R12. Touche **MUTE**: Désactivation du volume
R13. Touche **EQ**: Sélection des effets sonores de votre choix: PLAT/ ROCK/ JAZZ/ POP/ CLASSIC
R14. Touche **SOURCE**: Accès au menu SOURCE.
R15. Touche **MENU**: Bascule entre les modes MP3 et Audio; Pour entrer dans le menu principal; Pour revenir à la fonction précédente
R16. Touche **VOL+**: Réglage du volume
R17. Touche **REPEAT**: Répétition de lecture; Réglage de l'heure
R18. Touche **VOL-**: Réglage du volume
R19. Touche **REPEAT**: Répétition de lecture; Réglage de l'heure
R20. Touche **SLEEP**: Activation / désactivation du son

MISE EN PLACE DES PILES

Insérez une pile "AAAA/ LR44" dans la télécommande avant de l'utiliser. Veillez à respecter les instructions de polarité. Cette télécommande fonctionne avec la touche **SLEEP** placé à sa gauche.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour le recyclage.

REMARQUES

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- En cas de fonctionnement anormal ou si vous n'utilisez pas l'appareil, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Ne mélangez pas différents types d'accumulateurs ou accumulateurs neufs et usagés.
- Ne mets pas les piles dans le feu!
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles de même type ou d'un type équivalent.

CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

Branchez les cordons des haut-parleurs des bornes (ENCEINTE / GAUCHE/ DROITE) aux prises d'entrée à bornes des enceintes.

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 100-240V AC ~ 50/60Hz.
Branchez le cordon d'alimentation ⏏ à une prise de courant CA standard.

COMMANDES AUDIO

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur le bouton ⏏ de l'appareil ou sur le bouton ⏏ de la télécommande pour sélectionner **SOURCE**.
3. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton **SOURCE** ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour accéder au menu **SOURCE**. appuyez sur ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner la source de votre choix, puis appuyez sur ⏯ pour confirmer votre sélection.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune touche n'est actionnée, l'appareil passe pendant une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

VOLUME

Tournez le bouton de volume sur l'appareil ou appuyez sur les touches **VOL+/-** sur la télécommande pour augmenter ou diminuer le niveau sonore. Le niveau sonore peut être réglé pendant pendant la lecture.

COUPER LE SON

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur **MUTE** de la télécommande pour couper le son. Appuyez à nouveau sur la touche pour rétablir le son.

EGALISEUR

Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** de la télécommande pour sélectionner un mode égaliseur: PLAT/ ROCK/ JAZZ/ POP/ CLASSIQUE. La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous branchez votre appareil, l'heure et la date de votre produit seront synchronisées automatiquement à celles diffusées par le service DAB en mode 24 heures.

Si vous souhaitez régler l'heure et la date vous-même, suivez les étapes ci-dessous. Sinon, ignorez-les.

1. Appuyez sur la touche **CLOCK** de la télécommande pour accéder au menu de réglage.
2. «Réglage heure» s'affichera et les chiffres de l'heure clignoteront. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour régler l'heure. Appuyez sur la touche ⏯ pour confirmer. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront. Réglez les minutes de la même manière. Appuyez sur la touche ⏯ pour confirmer.
3. «Réglage date» s'affichera et le jour clignotera. Utilisez la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ de la touche ⏯ pour régler le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, "Heure Enregistrée" s'affichera.

RÉGLAGE DE L'ALARME

Si vous avez besoin d'une alarme, vous pouvez choisir le jour et que vous souhaitez synchroniser automatiquement la mise à jour de l'heure par DAB, veuillez procéder de la manière suivante:

1. Appuyez sur la touche **CLOCK** de la télécommande pour accéder au menu de réglage. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Réglage alarme» puis appuyez sur ⏯pour confirmer.
2. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Alarme», appuyez sur ⏯pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour sélectionner «Marche», appuyez sur ⏯ pour confirmer. Puis l'heure et la date seront mises à jour automatiquement à partir du mode DAB.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DURÉE DE LA MINUTERIE

1. Appuyez et maintenez sur le bouton **TIMER** de la télécommande pour accéder au mode de réglage de l'alarme. Appuyez sur la touche ⏮⏮ ou ⏭⏭ pour régler 15-30-45-60 minutes désirées pendant une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

SOURCE

Appuyez sur la tou

2 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-700BT" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts, falls detaillierte Informationen zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert,geben Sie bitte "0000" ein. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Anzeige für Verbindung bestätigt" ein, erlischt ein Signalton und Displays erscheint "Verbunden".

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste [⏻] gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie dann der oben erläuterten Vorgehensweise, um eine neue Verbindung herzustellen.

• Auf einigen Geräten wie z.B. Computern oder Smartphones kann die bestehender Verbindung des Geräts aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.

• Wird das Gerät nicht gefunden, oder ist die Verbindung nicht möglich, Reichweite bzw. Ausgangsleistung ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.

• Wird das Gerät einmal eingerichtet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1 Bei bestehender Verbindung (siehe vorige Abschnitt), können Sie Musik vom Bluetooth-Gerät bedienen und über den M-700BT hören.

2 Betätigen Sie die Taste [▶⏸], um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste [▶⏸] erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

3 Wählen Sie mit der Taste [⏭] den nächsten Titel aus.

4 Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten ein **VOL+ / VOL-**. Sie können die Lautstärke auch auf dem Gerät selbst einstellen.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-70 DBT" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden sich unter www.muse-europe.com/ce.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

ACHTUNG

1 Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

2 Schließen Sie ein Audiogerät mit einem 3,5 mm Klinkenstecker an der **AUX IN** Eingang (Kabel nicht enthalten).

3 Stellen Sie während des Betriebs die Taste [⏻] am Gerät oder die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um das **SOURCE**-Menü zu öffnen. Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE** bis **AUX** angezeigt wird. Sie können auch 5 Sek. lang Ihren Finger auf **AUX** halten.

4 Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.

5 Stellen Sie Ihr Audiogerät ab, während Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse herausziehen.

SETUP-MENÜ

Navigation durch das Setup-Menü.

Drücken Sie im Uhr-Modus lange die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um das Setup-Menü zu öffnen. Drücken Sie auf die Taste **|◀◀** oder **▶▶|** um eine Option auszuwählen. Drücken Sie zum Bestätigen auf die Taste **▶⏸**. Drücken Sie die Taste **⏻**, um Beenden.

Hinweis: Wenn Sie die Einstellungen im Menü vornehmen, drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

DAB Einstellungsmenü

Manuelle Suche

Mit dieser Funktion können Sie automatisch eine Liste mit verfügbaren DAB-Sendern erstellen.

Manuell einstellen

Verwenden Sie diese Funktion für die Positionierung der Antenne und des Geräts, um die Empfangsqualität eines bestimmten Senders optimal einzustellen. Drücken Sie zum Wählen Sie mit **|◀◀** oder **▶▶|** die " Manuell einstellen " in Einstellungsmenü und drücken Sie auf die Taste **▶⏸**. Drücken Sie **|◀◀** oder **▶▶|** um den Sender auszuwählen, drücken Sie **▶⏸**, um den Sender für die angewählte Frequenz einzustellen.

DRC (Dynamikbereich-Kompression)

Falls die Geräte in einer lauten Umgebung verwendet wird, können leise Töne mit der DRC-Funktion höhter gemacht werden.

Drücken Sie auf die Taste **|◀◀** oder **▶▶|**, um den gewünschten DRC-Pegel zu wählen: DRC aus, DRC hoch, DRC tief. Drücken Sie **▶⏸** zum Bestätigen.

DAB Prune (Löschen aller gespeicherten Sender)

DRC hoch – niedrige Kompression.

DRC tief – mittlere Kompression.

Hinweis:Die DRC-Funktion ist nur für Sender mit verfeinerten Dynamikbereich verfügbar.

Inaktive Sender

Löschen Sie Sender, die angezeigt, jedoch nicht mehr empfangen werden.

Mit dieser Funktion können alle Sender, die nicht mehr empfangen werden mit einem 2-stufenverfahren gelöscht werden.

Drücken Sie**|◀◀** oder **▶▶|** zur Auswahl von „Nein" oder „Ja". Drücken Sie dann **▶⏸**, um die Sendersuche zu starten oder zu beenden.

System

Systemeinstellungen konfigurieren: Uhrzeit, Beleuchtung, Sprache, Werkseinstellung, Softwareupgrade, Version.

Uhrzeit

• Zeit / Datum einstellen

Einstellung von Datum (TT/MM/JJJJ) und Uhrzeit. Siehe Abschnitt " EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES DATUMS ".

• Autom. Update

Update alle Uhrzeit wird entweder über UKW oder DAB/DAB+ aktualisiert.

Update von DAB: Uhrzeit wird über DAB/DAB+ aktualisiert.

Update von UKW: Uhrzeit wird über UKW aktualisiert.

Kein Update (Aktualisierung): Die Uber die Systemeinstellung eingestellte Uhrzeit wird eingesetzt.

• 12/24 Std. anzeigen

Uhrzeitformat einstellen: 12-/24-Stundenformat.

• Datumsformat einst.

Datumsformat T.M.JJJJ oder MM-TT-JJJJ.

Beleuchtung

Siehe Abschnitt "Beleuchtung"

Sprache

Wählen Sie eine Sprache für die Menuanzeige aus: English, Deutsch, Italiano, Français

• Werkseinstellung

Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

• Software-Upgrade (Software-Aktualisierung)

Anleitungen für die Aktualisierung der MCU-Software: Kopieren Sie die Software-Datei auf einen leeren USB-Stick und schließen Sie diesen bei ausgeschaltetem USB-Modus an das Gerät an. Wählen Sie "Ja" und drücken Sie zum Bestätigen auf die Taste ▶⏸. Drücken Sie dann auf die Taste ▶⏸ zum Bestätigen. Nach Abschluss der Aktualisierung und des Gerät automatisch neu gestartet.

• SW-version (Software-Version)

Aktuelle Software-Version anzeigen.

EM Einstellungsmenü

Sprache (Einstellungsmenü)

Alle Sender: Die automatische Suche listet alle verfügbaren Sender auf.

Nur starke Sender: Die automatische Suche listet nur Sender mit starkem Signal auf.

Audio-Einstellung

Wählen Sie für die UKW-Übertragung zwischen „Stereo möglich" und „Nur Mono".

System

Siehe Abschnitt "DAB Einstellungsmenü"

INFORMATION ZU JETZT ABGESPIELT

Drücken Sie während des Modus DAB auf der Fernbedienung, um bestimmte Einstellungen für das Gerät (z.B. Datum) oder verfügbare, vom aktuellen Radiosender übertragene Daten (z.B. Radiotext, Name) anzuzeigen.

WARTUNG

Reinigung

ACHTUNG: Entfernen Sie als Geräte von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.

• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz mit einem trockenen, weichen Tuch.

• Die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Lösungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.

• Wischen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch ab. Gelangt „ein Sie sofort den Netzstecker und reinigen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

HINWEISE ZU DEN DISKS

• Verwenden Sie keine CDs mit speziellen Formen (achteckige, herzförmige CDs...), die nicht rund sind. Sie können das Gerät beschädigen.

• Legen Sie nicht mehr als eine Disk in das Gerät.

• Verbuchen Sie nicht, das CD-Fach während der Wiedergabe zu öffnen.

• Setzen Sie keine Disk in Unrat, denn dadurch können Störungen des Gerätes hervorgerufen werden.

• Eine CD, die Kratzer, Staub oder Fingerspuren aufweist, kann Störungen verursachen. Halten Sie die CD-Oberfläche sauber und fassen Sie die CD nur an den Kanten an. Kleben Sie von innen nach außen keine Papier- oder Klebestreifen auf die CDs und werfen oder rauhen Stellen auf, damit sie nicht verformt werden. Räumen Sie Ihre CDs nach dem Abspielen in der zugehörigen Hülle auf.

• Die Wiedergabekompatibilität von CD-Rs oder CD-RWs ist abhängig von der Qualität des Mediums, des CD-Brenners und der verwendeten Brennsoftware.

Wichtiger Hinweis

• Vor dem Transport des Geräts die eventuell vorhandene Disc herausnehmen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung: AC 100-240V~/ 50/60Hz
Verbrauch: 20W
Leistungsaufnahme: 1.5W

BLUETOOTH

FM: 87.5-108MHz
DAB/DAB+: 174.928 -239.200 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth-Version: V5.0
RF-Ausgangsleistung (Reichweite/Frequenz-Ausgangsleistung): 3.03 dBm
Reichweite: bis zu 10 Meter in offenem Raum (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Gerätes beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

• Stellen Sie sicher, dass der Stromstecker ordnungsgemäss ist.

Kein Ton - Allgemein

• Stellen Sie sicher, dass externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

• Die Lautstärke des M-70 DBT ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

Stellen Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Geräts, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

• Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Drücken Sie die Taste ⏻ gedrückt, um das Gerät in den Verbindungsmodus zu versetzen.

• Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Kundendienstpersonal.

Das Anschlusskabel dient zum Trennen des Geräts vom Netz. Stellen Sie sicher, dass es jederzeit leicht zugänglich ist.

Um Beschädigungen des Gehörs zu vermeiden, sollten Sie nicht über einen langen Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN DIE GERÄTE GEGEN WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZEN.

Hinweis: Beim Umgang mit Schießmunition sollten Sie oder wenn diese defekt sind, kann aus dem Gerät unsichtbare Laserstrahlung austreten.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Laserklasse 1 gemäß Der Hinweis KLASSE 1 LASER PRODUKT befindet sich auf der Unterseite.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

ACHTUNG

1 Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

2 Schließen Sie ein Audiogerät mit einem 3,5 mm Klinkenstecker an der **AUX IN** Eingang (Kabel nicht enthalten).

3 Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher, und befreien Sie die Belüftungsöffnungen von Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.

4 Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts.

5 Setzen Sie das Gerät keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.

6 Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, und setzen Sie sie keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.

7 Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasserquellen, z. B. in der Nähe einer Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Schwimmbecken oder ähnlichen Flüssigkeiten.

8. Puerto USB para la reproducción MP3
9. Pantalla y TFT
10. **VOLUME** controlar: subir volumen/ bajar volumen
11 **|◀◀**: Salto/ Búsqueda/ Sintonización
12 **▶⏸**: Salto/ Búsqueda/ Sintonización
13 **⏻**: Encender/ Apagar la unidad
14. Toma de antena FM
15. Salida para altavoz izquierdo/ derecho

ES SISTEMA BLUETOOTH CON RADIO DAB+/FM, Reflejo y Despertador

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Pantalla
2. Reproducir/Pausa; Fijar/Cancelar alarma
3. Desconexión de Bluetooth
4. Botón **SOURCE**: Para confirmar la selección
5. Botón **CLOCK**: para establecer la fecha y la hora
6. Botón **PRESET (Ajustes)**: Para configurar la función del temporizador
7. Botón **DIMMER**: Para configurar el tiempo de apagado automático de la retroiluminación o para atenuar la pantalla
8. Botón **MENU**: Para acceder a los menús/ajustes; Para escuchar emisoras presintonizadas; Para programar emisoras en modo FM
9. **REW** / Botón de retroceso/Sintonización
10. Botón **II**: Reproducción/Pausa; confirmar la selección/ ajustes; Desconexión de Bluetooth
11. **FOLDER+**: Pasar a la carpeta siguiente
12. **FOLDER-**: Pasar a la carpeta anterior
13. **VOL+**: Gira una pequeña perilla para aumentar el volumen
14. **VOL-**: Gira una pequeña perilla para disminuir el volumen
15. Botón **FF** / Botón de avance/Sintonización
16. Botón **REPEAT MENÚ**: Para repetir la reproducción; Acceder al modo de menú programado; Para configurar el temporizador
17. Botón **STOP**: Salir/ Silenciamiento
18. Botón **PRESET**: Para seleccionar los 10 primeros segundos de cada pista; Para ver la información de la emisora de radio
19. Botón **II**: Detener la reproducción
20. Botón **ALARM**: Ajustes de alarma
21. Botón **Q**: Supresión del sonido

ADJUSTAGE DE LA HORA Y DE LA FECHA

La primera vez que conecte la radio DAB/DAB+, la fecha y la hora de su producto se establecerán automáticamente a través de la señal de servicio DAB en unos 24 horas. Que se ajusta automáticamente al horario de verano.

Si desea configurar fecha y la hora manualmente, encienda la radio y siga los pasos siguientes:

1. Presione el botón de **CLOCK** en el mando a distancia para acceder al menú de ajustes.
2. Presione «Set time» y los dígitos de la hora parpadearán. Utilice el dial **▶⏸** para configurar la hora. Pulse el botón **▶⏸** para confirmar. Repita los pasos para configurar los minutos parpadeando. Utilice el dial **▶⏸** para configurarlos minutos. Pulse el botón **▶⏸** para confirmar.
3. Repita los pasos anteriores en la pantalla y los dígitos del día parpadearán. Utilice el dial de **▶⏸** para configurar el día. Pulse el botón **▶⏸** para confirmar.

Cuando la fecha esté confirmada, se mostrará "Time Saved" (Hora guardada).

Nota:

Si ha completado los ajustes de la hora y fecha, y quiere sincronizar automáticamente la actualización de la hora a través de DAB, configure lo siguiente:

1. Presione el botón **CLOCK** en el mando a distancia para acceder al menú de ajustes.
2. Presione «Auto Update» y pulse el botón **▶⏸** para confirmar. Utilice el dial **▶⏸** para configurar.
3. Presione «Time Format» y pulse **▶⏸** hasta la opción «Time» Pulse **▶⏸** para confirmar.

AJUSTE DE LAS ALARMAS Y DE LOS MODOS DE DESPERTADOR

Mantenga pulsado el botón **ALARM** para acceder a la interfaz para ajustar la alarma.

Hay dos alarmas independientes. Cada una puede configurarse para activarse en el modo de despertador: DAB, FM, CD o USB.

Alarm 1 Wizard: Establece la hora de la alarma

Alarm 2 Wizard: Establece la hora de la alarma

Buzzer (Alarma): Establece la fuente de sonido del despertador: DAB, FM, CD o USB.

Preset (Memoria): Selecciona la emisora de radio asociada a la que desea despertarse. Esta opción solo está disponible cuando el modo despertador está establecido en DAB o FM.

Daily (Cíclico): Daily (Diaria), Once (Una vez), Weekends (Fin de semana), Weekdays (Días laborables)

Daily (Diaria): La alarma sonará cada día.

Once (Una vez): La alarma sonará una vez en el siguiente día activo.

Weekends (Fin de semana): La alarma sonará solo los fines de semana (sábados y domingos).

Weekdays (Días de semana): La alarma sonará en días de entresemana (de lunes a viernes).

Volume (Volumen): Establece el volumen de la alarma

Snooze (Repetición): Establece la duración preestablecida el botón **|◀◀** / **▶▶|** para la función de repetición de alarma.

Pulse **▶⏸** para guardar el ajuste de alarm. El indicador correspondiente se encenderá.

Para desactivar la alarma, pulse el botón **ALARM** y seleccione «Alarm 1 Off» o «Alarm 2 Off».

Nota:

• Se aplica el mismo procedimiento para configurar la alarma 2. Luego se mostrarán el indicador de alarma **2** ( ) y la hora de la alarma.

• El formato de la hora (12/24 horas) se configura de tener en cuenta el indicador AM/PM para un ajuste correcto.

• Detección automática de la alarma

Pulse para detener la alarma temporalmente. La unidad entrará en modo en espera. La alarma volverá a sonar después de un tiempo preestablecido. Esta función hasta la repetición, o alarma de repetición 2 veces a partir de 2 minutos.

2 - Ajuestgo de la alarma

TIMER OFF: Para detener la alarma.

SNOOZE: Para activar la alarma de sonido a nueva hora.

Daily (Cíclico): Daily (Diaria), Once (Una vez), la alarma no volverá a sonar. El indicador de la alarma se apagará.

Cuando esté configurado "Weekends (Fin de semana), la alarma sonará de nuevo el siguiente día activo (sábado o domingo).

Cuando esté configurado "Weekdays (Días de semana), la alarma sonará de nuevo el siguiente día activo (de lunes a viernes) a la misma hora.

RETROILUMINADO

Pulse brevemente el botón **MENU** en el mando a distancia. Pulse el botón **|◀◀** / **▶▶|** hasta la opción «System» (Sistema); Presione **▶⏸** para confirmar.

Pulse el botón **|◀◀** / **▶▶|** hasta la opción "Dimmer" (Atenuador). Pulse el botón **▶⏸** para confirmar la selección.

Pulse el botón **|◀◀** / **▶▶|** hasta la opción "Timeout" (Tiempo) "On level. (Nivel activo), "Dim level" (Nivel atenuado).

"Timeout" (Tiempo): Establece el tiempo de apagado (10 sec / 20 sec / 30 sec / 1 min / 2 min / 3 min / Always on).

"On level" (Nivel activo): High (Alto), Low (Bajo), o puede presionar repetidamente el botón de **DIMMER** en el mando a distancia para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.

PARA ESCUCHAR LA RADIO DE DAB/DAB+

Conecte una antena externa (suministrada) a la toma de antena FM en la parte trasera de la unidad antes de usar la función DAB.

Cuando la unidad esté encendida, presione el botón **SOURCE** en la unidad o presione el botón **SOURCE** en el mando a distancia para acceder al menú de **SOURCE**. Presione **|◀◀** / **▶▶|** hasta la opción «DAB» y presione **▶⏸** para confirmar. La primera vez que se selecciona el modo DAB, se realiza automáticamente una búsqueda completa para encontrar todas las emisoras disponibles en la banda DAB. Una vez finalizada la búsqueda, se sintoniza la última emisora escuchada. La pantalla cambiará a "Scanning ....". Una barra de progreso mostrará el progreso de la exploración. Las emisoras se guardarán en orden alfanumérico.

También podría necesitar volver a realizar una búsqueda manual para actualizar la lista de emisoras en algunos de los siguientes casos:

• Si no recibe ninguna retransmisión con la búsqueda inicial.

• Si desea volver a organizar todas las emisoras disponibles.

• Si desea buscar emisoras adicionales que no estaban disponibles cuando realizó la búsqueda inicial.

Para realizar una búsqueda completa, mantenga pulsado el botón **MENU** en el mando a distancia para acceder al menú principal. Pulse el botón **|◀◀** / **▶▶|** hasta la opción «Full Scan» (Búsqueda completa) y pulse **▶⏸** para iniciarlo. o presione el botón **AUTO** en el mando a distancia para acceder al menú principal.

Una vez la búsqueda se haya completado, la radio volverá a reproducir la emisora seleccionada anteriormente. Las emisoras se guardarán en orden alfanumérico.

Si desea ajustar el volumen, pulse el botón **VOL+** / **VOL-**. También puede ajustar el volumen de la unidad principal.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Navegación por el menú de configuración:

1. Con la unidad encendida, presione el botón pulsado el botón **MENU** en el mando a distancia para acceder al menú de ajustes. Pulse el botón **|◀◀** / **▶▶|** hasta seleccionar una opción y pulse **▶⏸** para confirmar la selección.
2. Pulse el botón **|◀◀** / **▶▶|** para desplazarse por el menú de opciones, y pulse **▶⏸** para confirmar la selección.
3. Pulse el botón **|◀◀** / **▶▶|** para configurarlos minutos. Pulse el botón **▶⏸** para confirmar.

Menú de ajustes DAB/ DAB+

Con la unidad en el modo DAB, presione el botón **MENU** en el mando a distancia para acceder al menú de ajustes.

Manual Tune (Sintonización manual)

Esta función le permite ajustar manualmente la posicionamiento de la antena o la unidad, con el fin de mejorar la recepción de un canal específico o la frecuencia de recepción.

Full Scan (Búsqueda completa): Pulse el botón **▶⏸** para iniciar una búsqueda completa. Esta función le permite buscar todas las emisoras disponibles y almacenarlas en orden alfanumérico.

DRC (Compresión dinámica)

Esta función le permite ajustar el rango de compresión dinámica.

System (Sistema)

Para seleccionar las opciones de ajuste del sistema: Time (hora), Backlight (Retroiluminado), Language (Idioma), Factory Reset (Configuración de fábrica), Software Upgrade (Actualización de software), SW version (Versión de software).

Time (Hora):

• Set Time(Date (configurar fecha/ hora).

Configure la hora (DD/MM/AAAA) y la hora. Consulte los pasos en la sección "AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA".

** Auto update (Actualización automática)

Update from DAB (Actualización de DAB): actualización de la hora de DAB/DAB+

Update from FM (Actualización de FM): actualización de la hora de FM.

No update (Sin actualización): mantiene la hora de ajuste del sistema.

• Set 12/24 hour (Selección de formato de 12/24 horas)

Configurar el formato de la Hora: reloj 12/24 horas;

Backlight (Retroiluminado)

Consulte los pasos en la sección "Retroiluminado"

Language (Idioma)

Para seleccionar el idioma deseado para el menú de la unidad: English, Deutsch, Italiano, Français

• Factory Reset (Configuración de fábrica)

Restablecer los ajustes predeterminados de fábrica.

• Software upgrade(Actualización de software)

Instrucciones de Actualización del software MCU: copie el archivo del software en un USB vacío y, a continuación, insértelo en la unidad en el modo USB. Acceda a la función de actualización de software en el menú del sistema y, a continuación, seleccione YES (Sí). El procedimiento de actualización se procesará y la unidad principal se reiniciará automáticamente una vez concluido el proceso de actualización se haya realizado.

• SW version (Versión de software)

Para mostrar la versión de software actual.

Menú de ajuste de FM

Auto Station Search (Búsqueda automática de estaciones)

Automatic (Todas las emisoras con buena señal): la búsqueda automática solo se detendrá cuando encuentre emisoras con una buena señal.

Manually (Configuración manual)

Para seleccionar entre "Stereo allowed" (Habilitar estéreo) y "Forced mono" (Forzar mono para la radio FM).

System (Sistema)

Consulte los pasos en la sección "Menú de ajustes DAB/ DAB+"

REVISAR MÁS INFORMACIÓN (MODO DAB/FM)

Pulse repetidamente el botón **INFO** en el mando a distancia para revisar algunos ajustes disponibles en el modo DAB o FM. Los ajustes disponibles son: Time (hora), Date (fecha), Station name (nombre de la emisora), Radio Text (Texto de radio), Signal strength (Intensidad de la señal), Bit rate (Velocidad de bits), Audio format (Formato de audio), Channel (Canal), Frequency (Frecuencia).

MANTENIMIENTO

Limpieza

ATENCIÓN: Desconecte este aparato de toda fuente de alimentación antes de limpiarlo.

• No utilice un paño suave, limpio y sin pelusa. Limpie regularmente los orificios de ventilación de la unidad con un cepillo suave para eliminar el polvo.

• El uso de disolventes o productos abrasivos o a base de alcohol puede dañar el aparato.

• No limpie el aparato con pulverizadores cerca de fuentes de alimentación o aparatos.

• Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado.

Notas relativas a los discos:

• No utilice discos con formas especiales (octogonales, en forma de corazón, etc.), ya que podrían ocasionar un fallo en el funcionamiento del aparato.

• No inserte más de un disco en la bandeja.

• No inserte ahí el compartimento del disco ningún objeto que no sea un disco.

• No deje que el disco se ensucie o se raye.

Un disco cuya superficie esté rayada, contenga polvo o huellas puede ocasionar fallos en el funcionamiento del aparato. Limpie el disco con un paño suave y limpio, desde el centro hacia el borde. No limpie los discos en sentido circular. No limpie los discos con disolventes como benceno, limpiadores de discos, aerosol antiestático o diluyente, ya que podrían deformarse.

• No pegue papel o pegatinas en el disco, ya que podrían deformarse.

• No exponga el aparato a temperaturas extremas. Evite dejar el aparato en espacio abierto (la parte) y las estructuras para el garaje o cerca de fuentes de calor.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico.

No hay energía

• Asegúrese de que la unidad esté conectada a la alimentación de CA.

No hay sonido (General)

• El volumen del altavoz externo está fijado en mínimo; suba el volumen.

• El volumen del M-70 DBT está fijado en mínimo; suba el volumen.

Conexión Bluetooth

No activa la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.

Su dispositivo no es compatible con el perfil necesario para este altavoz. Compruebe las especificaciones de Bluetooth compatibles de su dispositivo.

Su dispositivo ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego intente nuevamente.

Si algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or Use as Audio Device (mono)" para establecer una conexión de audio.

Si el dispositivo Bluetooth se encuentra fuera del rango de funcionamiento. Se restablecerá una conexión activa cuando su dispositivo se encuentre dentro del rango.

Si desea volver a encender la unidad para establecer una conexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Sonido con distorsión o ruido

• Con alguna unidad emparejada (en la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. Si el dispositivo está demasiado lejos, acérquelo a la unidad.

• Quizás el sonido se vea afectado por interferencias de otros dispositivos electrónicos. Aléjelos de la unidad.

• Ajuste el volumen con los botones de **VOL+** / **VOL-**. También puede ajustar el volumen de la unidad principal.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-70 DBT » cumple con las principales exigencias y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com.

PARA ESCUCHAR DE UNA FUENTE AUXILIAR

Conecte una antena externa (suministrada) a la toma de antena FM en la parte trasera de la unidad antes de usar la función FM.

Cuando la unidad esté encendida, presione el botón **SOURCE** en la unidad o presione el botón **SOURCE** en el mando a distancia para acceder al menú de **SOURCE**. Presione **|◀◀** / **▶▶|** hasta la opción «AUX» y presione **▶⏸** para confirmar. La primera vez que se selecciona el modo FM, se realiza automáticamente una búsqueda completa para encontrar todas las emisoras disponibles en la banda FM. Una vez finalizada la búsqueda, se sintoniza la última emisora escuchada. La pantalla cambiará a "Scanning ....". Una barra de progreso mostrará el progreso de la exploración. Las emisoras se guardarán en orden alfanumérico.

También podría necesitar volver a realizar una búsqueda manual para actualizar la lista de emisoras en algunos de los siguientes casos:

• Si no se recibe ninguna retransmisión con la búsqueda inicial.

• Si desea volver a organizar todas las emisoras disponibles.

• Si desea buscar emisoras adicionales que no estaban disponibles cuando realizó la búsqueda inicial.

Para realizar una búsqueda completa, mantenga pulsado el botón **MENU** en el mando a distancia para acceder al menú principal. Pulse el botón **|◀◀** / **▶▶|** hasta la opción «Full Scan» (Búsqueda completa) y pulse **▶⏸** para iniciarlo. o presione el botón **AUTO** en el mando a distancia para acceder al menú principal.

Una vez la búsqueda se haya completado, la radio volverá a reproducir la emisora seleccionada anteriormente. Las emisoras se guardarán en orden alfanumérico.

Si desea ajustar el volumen, pulse el botón **VOL+** / **VOL-**. También puede ajustar el volumen de la unidad principal.

ESCUCHAR LA FM RADIO

Conecte una antena externa (suministrada) a la toma de antena FM en la parte trasera de la unidad antes de usar la función DAB o FM.

Cuando la unidad esté encendida, presione el botón **SOURCE** en la unidad o presione el botón **SOURCE** en el mando a distancia para acceder al menú de **SOURCE**. Presione **|◀◀** / **▶▶|** hasta la opción «FM» y presione **▶⏸** para confirmar. La primera vez que se selecciona el modo FM, Presione **▶⏸** para confirmar.

Sintonice la emisora de radio deseada con **|◀◀** y **▶▶|** en la unidad o **TUNE-/TUNE+** en el mando a distancia.

Búsqueda automática

Mantenga presionado **|◀◀** o **▶▶|** en la unidad o mantenga presionado **TUNE-/TUNE+** en el mando a distancia hasta que la frecuencia automática busque automáticamente una emisora.

Almacenamiento automático:

Presione el botón **AUTO** en el mando a distancia, la unidad guardará automáticamente las primeras 30 emisoras FM.

Si desea almacenar una emisora que ya ha sido presintonizada, la emisora anterior se eliminará automáticamente y será sustituida por la nueva emisora.

ESTACIONES PRESINTONIAS

Esta unidad puede almacenar hasta 30 emisoras FM y 30 DAB/DAB+.

1. En los modos FM o DAB, sintonice la emisora de radio deseada.
2. Mantenga presionado el botón **PROG** en el mando a distancia para acceder al modo almacenamiento de presintonías.
3. Pulse el botón **|◀◀** / **▶▶|** para seleccionar una emisora en memoria, después, pulse **▶⏸** para confirmar. Aparecerá "Preset # saved" en pantalla durante unos segundos (# = nº del espacio en memoria).

Repita los pasos 1-3 para memorizar otras emisoras.

Escucha de las emisoras memorizadas

1. Cuando la unidad esté encendida, presione el botón **SOURCE** en la unidad o presione el botón **SOURCE** en el mando a distancia para acceder al menú de **SOURCE**. Presione **|◀◀** / **▶▶|** hasta la opción «FM» y presione **▶⏸** para confirmar.
2. Pulse el botón **PROG** en el mando a distancia. Presione **|◀◀** / **▶▶|** hasta la opción "Preset (Memoria)" POR CLASSIC (CLÁSICO). La selección se mostrará en el display durante unos segundos.

VOLUME

Gire la manecilla del volumen en la unidad o pulse los botones **VOL +/-** en el mando a distancia para ajustar el sonido a un nivel agradable. El nivel de volumen se mostrará unos segundos.

SILENCIAR EL SONIDO

Cuando la unidad esté encendida, presione el botón **MUTE** en el control remoto para silenciar el sonido. Presione nuevamente para restaurar.

ECO STANDBY

Seleccione posteriormente el botón **ECO** en el mando a distancia para saltar entre los distintos efectos de retroiluminación. Pulse el botón **▶⏸** para confirmar. El efecto seleccionado se mostrará en el display durante unos segundos.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

La primera vez que conecte la radio DAB/DAB+, la fecha y la hora de su producto se establecerán automáticamente a través de la señal de servicio DAB en unos 24 horas. Que se ajusta automáticamente al horario de verano.

Si desea configurar fecha y la hora manualmente, encienda la radio y siga los pasos siguientes:

1. Presione el botón de **CLOCK** en el mando a distancia para acceder al menú de ajustes.
2. Presione «Set time» y los dígitos de la hora parpadearán. Utilice el dial **▶⏸** para configurar la hora. Pulse el botón **▶⏸** para confirmar. Repita los pasos para configurar los minutos parpadeando. Utilice el dial **▶⏸** para configurarlos minutos. Pulse el botón **▶⏸** para confirmar.
3. Repita los pasos anteriores en la pantalla y los dígitos del día parpadearán. Utilice el dial de **▶⏸** para configurar el día. Pulse el botón **▶⏸** para confirmar.

Cuando la fecha esté confirmada, se mostrará "Time Saved" (Hora guardada).

Nota:

Si ha completado los ajustes de la hora y fecha, y quiere sincronizar automáticamente la actualización de la hora a través de DAB, configure lo siguiente:

1. Presione el botón de **CLOCK** en el mando a distancia para acceder al menú de ajustes.
2. Presione «Auto Update» y pulse el botón **▶⏸** para confirmar. Utilice el dial **▶⏸** para configurar.
3. Presione «Time Format» y pulse **▶⏸** hasta la opción «Update from DAB» (Actualizar desde DAB). Presione **▶⏸** para confirmar. A continuación, la hora y la fecha se actualizarán desde el modo DAB automáticamente.

AJUSTE DE LAS ALARMAS Y DE LOS MODOS DE DESPERTADOR

Mantenga pulsado el botón **ALARM** para acceder a la interfaz para ajustar la alarma.

Hay dos alarmas independientes. Cada una puede configurarse para activarse en el modo de despertador: DAB, FM, CD o USB.

Alarm 1 Wizard: Establece la hora de la alarma

Alarm 2 Wizard: Establece la hora de la alarma

Buzzer (Alarma): Establece la fuente de sonido del despertador: DAB, FM, CD o USB.

Preset (Memoria): Selecciona la emisora de radio asociada a la que desea despertarse. Esta opción solo está disponible cuando el modo despertador está establecido en DAB o FM.

**Daily (Cíclico):