

• Das Gerät wird über eine eingeschrankte Stromzufuhr betrieben.
• Das Gerät verfügt über ein Thermoschutzsystem. Wenn die Betriebstemperatur des Geräts auf über 45°C steigt, wird der Ladegering der internen Batterie automatisch unterbrochen. Lassen Sie das Gerät in sich einem Fall abkühlen, um dann den normalen Betrieb fortsetzen zu können.
• Das Gerät darf keiner übermäßig großen Hitze, wie etwa Sonnenlicht, einem Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
• Beim Entladen des Gerätes müssen Umweltprobleme und regionale Regeln oder Gesetze beachtet werden, die beim Entladen-Solcher Produkte streng befolgt werden müssen.
• Bei schwacher integrierter Batterie bilden die LED-Funktionsanzeige rot.

HINWEISE: Aus Energieparagsünden aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingeleistet ist und 15 Minuten lang keine Eingabe am Gerät erfolgt. Falls nur der Beleuchtungsmodus eingeschaltet ist, wird Standby nicht automatisch aktiviert.

FEIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTES

- Drücken Sie den **U**-Schalter zum Einschalten des Gerätes.
- Halten Sie die Taste **Q** am Gerät gedrückt oder drücken Sie einmal die Taste **U** auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.

FUNKTION AUSWAHL (BLUETOOTH/AUX)

Wählen Sie die Funktion (BLUETOOTH/AUX) durch wiederholtes Drücken der Taste **U** am Gerät bzw. der Taste **U** auf der Fernbedienung.

BEIDNUNG

Der Bluetooth[®]-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jede Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markenamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.


Verbindungsanbau mit einem Bluetooth-Gerät
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **U** am Gerät bzw. der Taste **U** auf der Fernbedienung wiederholt, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die LED-Funktionsanzeige blinkt blau und weist somit auf den Kopplungsmodus hin.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "MUSE ML-655BT" in der Geräteiste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsanweisungen zum Verbindungsanbau.)
Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüsselworts auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Sofern das Gerät ordnungsgemäß gekoppelt ist, leuchtet die LED-Anzeige blau und es erfolgt eine Mitteilung.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Modem verbunden möchten, müssen Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts zunächst trennen und die oben beschriebenen Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

Wenn die Verbindungsaufbau nicht erfolgreich war, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Halten Sie die Taste **U** gedrückt, bis die blaue LED-Anzeige zügig blinkt und der Kopplungsmodus aktiviert wird. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "MUSE ML-655BT" in der Geräteiste (siehe Schritt 2 weiter oben).
• Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Modus wählen und als Audiotrajektor auswählen.
• Die Verbindung zum Gerät wird wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
• Wird das Gerät erneut eingeschaltet, wird es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorherige Abschnitte), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das ML-655 BT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **M**, um das Bluetooth-Gerät außer Reichweite zu bringen. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten **4** / **M** auf der Fernbedienung oder den entsprechenden Tasten am gekoppelten Bluetooth-Gerät den gewünschten Teil aus.
4. Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten **+** / **-** am Gerät bzw. den Tasten **+** / **-** auf der Fernbedienung ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

STEREO-KOPPLUNG
Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Die Bluetooth-Modus BT Bluetooth-Lautsprecher erforderlich. Sie müssen dafür mit ML-655 BT erwerben. Bitte beachten Sie, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter betragen.



ES ALTAVOZ PORTAL BLUETOOTH RESISTENTE A ALTA CARGA
DESCRIPCION DEL APARATO
1. Sensor del mando a distancia
2. Altavoz
3. Tweeters
4. Membrana pasiva
5. Patas de madera
6. Asa de transporte
7. **U**: Para encender/apagar la unidad; para seleccionar el modo de función: Bluetooth, AUX
8. Indicador de función LED (azul para modo Bluetooth, verde para modo Entrada auxiliar, roja para carga)
9. **M**: Reproductor/Pausar/Emparejamiento de Bluetooth/Vinculación estéreo
Mando a distancia
R1. **U**: Para encender/apagar la unidad
R2. **U**: Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, AUX
R3. **4** / **M**: Para saltar a la pista anterior; para saltar a la siguiente pista
R4. **M**: Reproductor/Pausar/Emparejamiento de Bluetooth/Vinculación estéreo
R5. **TREBLE** / **-** / **+**: Para ajustar el nivel de agudos
R6. **+** / **-**: Para ajustar el nivel de graves

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE
1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an die AUX IN Buchse des Geräts an (siehe Abbildung).
2. Drücken Sie die Taste **U** am Gerät bzw. der Taste **U** auf der Fernbedienung wiederholt, um den AUX Modus auszuwählen. Die LED-Funktionsanzeige leuchtet grün.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

AUDIO-BEDIENLEMENTE
Beim Entören eines Audiostrahls drücken Sie bitte die Tasten **TREBLE** = / + / **BASS** = / - zum Einstellen der Hoch- und Tieffrequenz.

FARBBELEUCHTUNG VERWENDEN
1. Drücken Sie den Standby-Modus die Taste **U**, um die Beleuchtung einzuschalten. Einziges Wechselmodus = Zweifarbiger Wechselmodus.
2. Weißes Licht: Modus auf 4 Helligkeitsstufen. Stellen Sie die Helligkeit mit der Taste **U** ein.
3. Wenn Sie den Standby-Modus auswählen. Es wird ein einfarbiger Zyklus effekt erzeugt. Drücken Sie die Taste **U** am Gerät oder drücken Sie die Taste **U** auf der Fernbedienung, um den Zykluseffekt fortzusetzen. Drücken Sie die Taste erneut, um die nächste Farbe auszuwählen.
4. Zweifarbiger Lichtwechselmodus: Das Gerät wechselt kontinuierlich zwischen den unterschiedlichen zweifarbigen Lichtmodi. Drücken Sie die Taste **U** am Gerät oder drücken Sie die Taste **U** auf der Fernbedienung, um den nächsten zweifarbigen Lichtmodus auszuwählen.
5. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt die Taste **U**, um direkt den Beleuchtungsmodus zu ändern. Halten Sie die Taste **U** gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Netzanschluss:
Netzspannung:
Eingang AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,0A
Ausgang DC 9,0V ~ 2,5A 2,25W 0-0-0

AKKU
Akku-Typ: 7.4V 660mAh, Lithium-Ion-Akku
Betriebsdauer: Ca. 3 Stunden bei 100% Volumen und vollem Ladestand
Ladzeit: Ca. 5 Stunden

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.1
Bluetooth: 2.402-2.484GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 0 dBm
Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

FEHLERBEHEBUNG
Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:
Gerät kann nicht eingeschaltet werden
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
• Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist.

Kein Ton - Allgemein
• Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
• Die Lautstärke des ML-655 BT ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
• Die Lautstärke des ML-655 BT ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.
• Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
• Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Halten Sie die Taste **U** gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken.
• Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

WARNHINWEIS:

• Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
• Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Gerätes, um die korrekte Benutzung zu erfahren.
• Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
• Wenn Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungslöcher nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeltungen, Tischdecken, Vorhängen usw.
• Stellen Sie keine Wärmegeweile wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
• Setzen Sie das Gerät niemals Wasserströmern oder Feuchtigkeit aus.
• Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
• Batterien dürfen keine übermäßig hohen Temperaturen ausgesetzt werden (wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
• Wenn Sie das Gerät in einem geschlossenen Raum verwenden, vermeiden Sie die Belüftungslöcher nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeltungen, Tischdecken, Vorhängen usw.
• Unter der Wirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomenen kann die Verbindungsaufbau nicht erfolgreich war, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Halten Sie die Taste **U** gedrückt, bis die blaue LED-Anzeige zügig blinkt und der Kopplungsmodus aktiviert wird. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "MUSE ML-655BT" in der Geräteiste (siehe Schritt 2 weiter oben).
• Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Modus wählen und als Audiotrajektor auswählen.
• Die Verbindung zum Gerät wird wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
• Wird das Gerät erneut eingeschaltet, wird es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorherige Abschnitte), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das ML-655 BT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **M**, um das Bluetooth-Gerät außer Reichweite zu bringen. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten **4** / **M** auf der Fernbedienung oder den entsprechenden Tasten am gekoppelten Bluetooth-Gerät den gewünschten Teil aus.
4. Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten **+** / **-** am Gerät bzw. den Tasten **+** / **-** auf der Fernbedienung ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

STEREO-KOPPLUNG
Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Die Bluetooth-Modus BT Bluetooth-Lautsprecher erforderlich. Sie müssen dafür mit ML-655 BT erwerben. Bitte beachten Sie, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter betragen.




ES ALTAVOZ PORTAL BLUETOOTH RESISTENTE A ALTA CARGA
DESCRIPCION DEL APARATO
1. Sensor del mando a distancia
2. Altavoz
3. Tweeters
4. Membrana pasiva
5. Patas de madera
6. Asa de transporte
7. **U**: Para encender/apagar la unidad; para seleccionar el modo de función: Bluetooth, AUX
8. Indicador de función LED (azul para modo Bluetooth, verde para modo Entrada auxiliar, roja para carga)
9. **M**: Reproductor/Pausar/Emparejamiento de Bluetooth/Vinculación estéreo
Mando a distancia
R1. **U**: Para encender/apagar la unidad
R2. **U**: Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, AUX
R3. **4** / **M**: Para saltar a la pista anterior; para saltar a la siguiente pista
R4. **M**: Reproductor/Pausar/Emparejamiento de Bluetooth/Vinculación estéreo
R5. **TREBLE** / **-** / **+**: Para ajustar el nivel de agudos
R6. **+** / **-**: Para ajustar el nivel de graves

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE
1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an die AUX IN Buchse des Geräts an (siehe Abbildung).
2. Drücken Sie die Taste **U** am Gerät bzw. der Taste **U** auf der Fernbedienung wiederholt, um den AUX Modus auszuwählen. Die LED-Funktionsanzeige leuchtet grün.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

AUDIO-BEDIENLEMENTE
Beim Entören eines Audiostrahls drücken Sie bitte die Tasten **TREBLE** = / + / **BASS** = / - zum Einstellen der Hoch- und Tieffrequenz.

FARBBELEUCHTUNG VERWENDEN
1. Drücken Sie den Standby-Modus die Taste **U**, um die Beleuchtung einzuschalten. Einziges Wechselmodus = Zweifarbiger Wechselmodus.
2. Weißes Licht: Modus auf 4 Helligkeitsstufen. Stellen Sie die Helligkeit mit der Taste **U** ein.
3. Wenn Sie den Standby-Modus auswählen. Es wird ein einfarbiger Zyklus effekt erzeugt. Drücken Sie die Taste **U** am Gerät oder drücken Sie die Taste **U** auf der Fernbedienung, um den Zykluseffekt fortzusetzen. Drücken Sie die Taste erneut, um die nächste Farbe auszuwählen.
4. Zweifarbiger Lichtwechselmodus: Das Gerät wechselt kontinuierlich zwischen den unterschiedlichen zweifarbigen Lichtmodi. Drücken Sie die Taste **U** am Gerät oder drücken Sie die Taste **U** auf der Fernbedienung, um den nächsten zweifarbigen Lichtmodus auszuwählen.
5. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt die Taste **U**, um direkt den Beleuchtungsmodus zu ändern. Halten Sie die Taste **U** gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.



ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE
1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an die AUX IN Buchse des Geräts an (siehe Abbildung).
2. Drücken Sie die Taste **U** am Gerät bzw. der Taste **U** auf der Fernbedienung wiederholt, um den AUX Modus auszuwählen. Die LED-Funktionsanzeige leuchtet grün.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

AUDIO-BEDIENLEMENTE
Beim Entören eines Audiostrahls drücken Sie bitte die Tasten **TREBLE** = / + / **BASS** = / - zum Einstellen der Hoch- und Tieffrequenz.

FARBBELEUCHTUNG VERWENDEN
1. Drücken Sie den Standby-Modus die Taste **U**, um die Beleuchtung einzuschalten. Einziges Wechselmodus = Zweifarbiger Wechselmodus.
2. Weißes Licht: Modus auf 4 Helligkeitsstufen. Stellen Sie die Helligkeit mit der Taste **U** ein.
3. Wenn Sie den Standby-Modus auswählen. Es wird ein einfarbiger Zyklus effekt erzeugt. Drücken Sie die Taste **U** am Gerät oder drücken Sie die Taste **U** auf der Fernbedienung, um den Zykluseffekt fortzusetzen. Drücken Sie die Taste erneut, um die nächste Farbe auszuwählen.
4. Zweifarbiger Lichtwechselmodus: Das Gerät wechselt kontinuierlich zwischen den unterschiedlichen zweifarbigen Lichtmodi. Drücken Sie die Taste **U** am Gerät oder drücken Sie die Taste **U** auf der Fernbedienung, um den nächsten zweifarbigen Lichtmodus auszuwählen.
5. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt die Taste **U**, um direkt den Beleuchtungsmodus zu ändern. Halten Sie die Taste **U** gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Netzanschluss:
Netzspannung:
Eingang AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,0A
Ausgang DC 9,0V ~ 2,5A 2,25W 0-0-0

AKKU
Akku-Typ: 7.4V 660mAh, Lithium-Ion-Akku
Betriebsdauer: Ca. 3 Stunden bei 100% Volumen und vollem Ladestand
Ladzeit: Ca. 5 Stunden

• El adaptador de red permite encender y desenchufar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer desajustado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.
• No utilice el adaptador de red si está estropeado. Coloque los cables de forma segura y compruebe que no quedan apilados, doblados ni tensados. Si el cable de alimentación está estropeado, acuda a un técnico cualificado.

Utilización de la batería integrada
La unidad dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.

Advertencias:
• No cargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35 °C.
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de interior.
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
• La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
• La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supera los 45°C, dejará de cargar de forma automática la batería integrada para su protección. En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para reanudar la normalidad.
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respete el medio ambiente.
• Cuando el nivel de la batería integrada está bajo, el indicador LED de función parpadeará en color rojo.

NOTA: Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo por un período de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática. Pero no cambiará automáticamente al modo espera si solo está en modo de iluminación.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato.
2. Mantenga presionado el botón **U** en la unidad o presione el botón **U** en el mando a distancia para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN
La función (BLUETOOTH/AUX) se selecciona presionando repetidamente el botón **U** en la unidad o **U** en el mando a distancia.

FUNCIÓN BLUETOOTH
Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **U** en la unidad o **U** en el mando a distancia de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador de función LED parpadeará en color azul indicando que se encuentra en modo de emparejamiento.
2. En el mando a distancia, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE ML-655BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectar, consulte el manual de usuario del dispositivo.) Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepta la conexión. Si la unidad está vinculada correctamente, el indicador LED se iluminará en color azul con una indicación de voz.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

• Ciclo de color dual: Logrará un efecto de ciclo de color dual. Presione el botón **U** en la unidad o **U** en el mando a distancia para establecer la luz de ambiente multicolor deseada. Presione de nuevo el botón para reanudar el ciclo de color. Presione el botón dos veces para cambiar rápidamente al siguiente multicolor. Mantenga presionado **U** para apagar la luz.
2. Cuando la unidad esté encendida, presione repetidamente el botón **U** para cambiar el modo de luz directamente. Mantenga presionado **U** para apagar la luz.

Utilización de la batería integrada
La unidad dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.

Advertencias:
• No cargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35 °C.
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de interior.
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
• La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
• La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supera los 45°C, dejará de cargar de forma automática la batería integrada para su protección. En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para reanudar la normalidad.
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respete el medio ambiente.
• Cuando el nivel de la batería integrada está bajo, el indicador LED de función parpadeará en color rojo.

NOTA: Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo por un período de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática. Pero no cambiará automáticamente al modo espera si solo está en modo de iluminación.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato.
2. Mantenga presionado el botón **U** en la unidad o presione el botón **U** en el mando a distancia para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN
La función (BLUETOOTH/AUX) se selecciona presionando repetidamente el botón **U** en la unidad o **U** en el mando a distancia.

FUNCIÓN BLUETOOTH
Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **U** en la unidad o **U** en el mando a distancia de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador de función LED parpadeará en color azul indicando que se encuentra en modo de emparejamiento.
2. En el mando a distancia, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE ML-655BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectar, consulte el manual de usuario del dispositivo.) Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepta la conexión. Si la unidad está vinculada correctamente, el indicador LED se iluminará en color azul con una indicación de voz.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth se alejan de forma de comunicación. Se restablecerá una conexión automática con su dispositivo Bluetooth nueva dentro del rango.

Verificación de conexión
Si desea conectar su dispositivo Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo actual primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.